

## Cruzer™ USB Flash Drive

즉석 사용시작 안내서(퀵 스타트 가이드)

### 최소 시스템 요건:

- Windows 2000 SP4, XP 및 Vista (U3 및 스토리지)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ 및 Linux (스토리지에 한함)
- 고속 데이터 전송용으로 필요한 USB 2.0 포트

### 설치하기

- Windows 2000 SP4, XP 및 Vista
- Macintosh OS 10
- Linux

추가 드라이버 설치하는 필요하지 않습니다. USB 플래쉬 드라이브 플러그를 고객 컴퓨터의 USB 포트에 꽂아 사용합니다.

### 연결 끊기

USB 플래쉬 드라이브의 연결상태를 끊기 위해 컴퓨터를 정지시킬 필요가 없으나, 데이터의 손실을 피하기 위해서는 LED가 깜박거리는 동안에 USB 포트로부터 장치를 제거하지 않아야 합니다. 드라이브 창이 열린 경우, USB 플래쉬 드라이브를 제거하려고 하기 전에는 관련 창 일체를 닫으십시오.

### Windows

Windows XP용으로는 이와 같은 단계들이 필요하지 않습니다.

작업표시줄의 알림 영역에 있는 “하드웨어 제거에 안전한” 핫플러그 아이콘을 사용하여 플러그를 뽑기 전에 장치를 안전하게 제거합니다. 알림 영역은 표시된 현재의 시간을 확인하는 작업표시줄의 우측으로 있습니다.

1. 알림 영역에서 “하드웨어를 제거하기에 안전한” 핫플러그 아이콘의 우측을 클릭합니다.
2. 플러그를 뽑고자 하는 장치를 선택한 후, 정지를 클릭합니다.
3. Windows가 이와 같이 실행하는 것이 안전하다고 알릴 때, 컴퓨터로부터 USB 플래쉬 드라이브의 플러그를 뽑습니다.

### Macintosh

1. 이동식 디스크를 데스크탑의 휴지통 아이콘으로 드래그(끌기)합니다.

2. USB 플래쉬 드라이브의 플러그를 뽑습니다.

(주: LED는 밝게 켜진 상태를 유지할 수 있습니다)

### U3

무료 또는 구매에 의한 다운로드용의 U3 적응형 PC 프로그램을 찾아 웹사이트 [www.U3.com](http://www.U3.com)을 추가로 방문하시기 바랍니다. U3 Launchpad(런치패드)의 특징적 기능의 관리도구 및 돌아보기 위해 USB 플래쉬 드라이브에 관한 U3 지침서를 참고하시기 바랍니다.

### 폐기 안내사항

본 장치는 분류하지 않은 가정세대의 폐기물과 함께 폐기처분하지 않습니다. 부적절한 폐기로 인해 환경과 인체의 건강에 해를 초래할 수도 있습니다. 지역 폐기물관리당국에 조회하여 거주지역의 신고 및 수거시스템 관련정보를 얻으시기 바랍니다.