



80-36-03457

Asistencia técnica:
www.sandisk.com/techsupport

Technical Support:
www.sandisk.com/techsupport
Product Registration: see inside

Sandisk Corporation
601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035, USA

Sandisk

SanDisk

MobileMate® Micro Memory Card Reader

User Guide
Guía del Usuario

English

You may register your product online at

www.sandisk.com/registration

Failure to register your product will not diminish the rights you have under the product Warranty.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Pentium PC or Macintosh computer with USB support
- Windows Vista, XP and 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

PACKAGE CONTENTS

- MobileMate Micro Reader (card not included)

CONNECTING

Connecting the MobileMate Micro Reader to the USB port is simple. Plug the MobileMate Micro Reader into the computer directly.

Windows Disk Icons: When you connect the MobileMate Micro Reader on a Windows operating system, a newly assigned removable disk icon drive letter representing the MobileMate Micro Reader will be shown in My Computer.

Macintosh Disk Icons: When you connect the MobileMate Micro Reader on a Macintosh operating system, a removable disk icon labeled “untitled” representing the MobileMate Reader will show on the desktop when a card is inserted.

USING

The MobileMate Micro Reader has one card slot. microSDHC™ and microSD™ cards fit into the same slot.

Inserting Cards

Insert the microSDHC or microSD card into the reader with the label facing up. The cards will only fit in one way. The microSDHC and microSD cards will sit fully into the connector. NEVER FORCE THE CARD INTO THE CARD SLOT!

Removing Card

To remove the card in Windows or on a Macintosh:

- Ensure no data is being transferred and remove the card.

Disconnecting

TO AVOID LOSING DATA OR CORRUPTING THE CARD YOU SHOULD NEVER REMOVE THE DEVICE FROM THE USB PORT WITHOUT FIRST READING THE STEPS BELOW.

Windows:

1. In the system tray click the “safely remove hardware” icon.
2. Select the device you want to unplug.
3. When Windows notifies that it is safe to do so, unplug the MobileMate Reader from the computer.

Macintosh:

1. Drag the MobileMate Reader “untitled” icon into the Trash.
2. Unplug the device.

Troubleshooting

For Frequently Asked Questions on error messages please go to our website at www.sandisk.com/retail/support.asp

LIMITED WARRANTY

SanDisk warrants that this product will be free from material defects in design and manufacture and will substantially conform to the published specifications under normal use for two years from your date of purchase, subject to the conditions below. This warranty is provided to the original end user purchasing from SanDisk or an authorized reseller, and is not transferable. Proof of purchase may be required. This product must be used with memory cards that are compliant with the specifications of the SD Card Association; use with any other product voids this warranty. SanDisk is not responsible for any failure or defect caused by any third party product or component, whether authorized or not. This warranty does not apply to any third party software provided with the product and you are responsible for all service and repair needed for such software. This warranty is void if the memory card is not used in accordance with the product instructions, or if it is damaged as a result of improper installation, misuse, unauthorized repair, modification or accident.

To obtain warranty service contact SanDisk by sending an email to: support@SanDisk.com. You must return the product in tamper resistant packaging, freight prepaid, as instructed by SanDisk. You must obtain a tracking confirmation number, which you may be required to provide to SanDisk. SanDisk will, at its option, repair or replace the product with new or refurbished product of equal or greater capacity and functionality, or refund the purchase price.

The warranty duration on replaced product will be that time period remaining on the original product. THIS CONSTITUTES SANDISK’S ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS WARRANTY.

SanDisk does not warrant, and shall not be responsible for, any lost data or images contained in any product (including in any returned product), regardless of the cause of the loss. SanDisk’s products are not warranted to operate without failure. SanDisk products should not be used in life support systems or other applications where failure could threaten injury or life. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary by jurisdiction.

THE FOREGOING IS SANDISK’S SOLE WARRANTY. SANDISK DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SANDISK OR ANY AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANY BE LIABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ANY FINANCIAL LOSS OR ANY LOST DATA OR IMAGE, EVEN IF SANDISK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT WILL SANDISK’S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

The information in this manual is subject to change without notice. SanDisk shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein, nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance or use of this material. This documentation may not be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium, in whole or in part, without prior written permission from SanDisk. SanDisk, the SanDisk logo and MobileMate are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the United States and other countries. The microSD and microSDHC trademarks and logos are trademarks of SD-3C, LLC. Other brand names mentioned herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective holder(s).

Product: Reader; **Warranty Period:** 2 years

Product: microSDHC™ Card; **Warranty Period:** 5 years

© 2011 SanDisk Corporation. All rights reserved.

Español

Usted puede registrar su producto en línea ingresando al sitio Web www.sandisk.com/registration

No obstante, los derechos adquiridos bajo la Garantía del producto no se verán afectados si usted no lo registra.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Macintosh o Pentium PC con soporte USB
- Windows Vista, XP y 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector MobileMate Micro (no se incluyen las unidades de almacenamiento)

CONEXIÓN

La conexión del lector MobileMate Micro al puerto USB es fácil de realizar. Enchufe el dispositivo directamente en su equipo.

Íconos del disco en Windows: Cuando conecte el lector MobileMate Micro en el sistema operativo Windows, aparecerá un ícono con una nueva letra de unidad en Mi PC, el cual representa al dispositivo conectado.

Íconos del disco en Macintosh: Cuando conecte el lector MobileMate Micro en el sistema operativo Macintosh e instale una tarjeta, aparecerá un ícono de disco extraíble con la denominación "untitled" (sin título) en el escritorio, el cual representa el dispositivo conectado.

USO

El lector MobileMate Micro tiene una ranura para tarjetas, que admite tarjetas microSDHC™ y microSD™.

Instalación de las tarjetas

Coloque la tarjeta microSDHC o microSD en el lector con la etiqueta hacia arriba. Las tarjetas calzan de una única manera. Las tarjetas microSDHC y microSD entrarán completamente en el conector. NUNCA FUERCE LA TARJETA PARA CALZARLA EN LA RANURA.

Extracción de las tarjetas

Para retirar las tarjetas tanto en Windows como en Macintosh:

- Asegúrese de que no se estén transfiriendo datos y luego retire la tarjeta.

Desconexión

PARA EVITAR PERDER DATOS O DAÑAR LA TARJETA, NUNCA EXTRAIGA EL DISPOSITIVO DEL PUERTO USB SIN ANTES SEGUIR LOS PASOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN.

Windows:

1. En la bandeja del sistema, haga clic en el ícono de “quitar hardware con seguridad”.

2. Seleccione el dispositivo que desea desconectar.
3. Extraiga el lector MobileMate del equipo cuando Windows le indique que es seguro hacerlo.

Macintosh:

1. Arrastre el ícono del lector MobileMate hacia la Papelera.
2. Desconecte el dispositivo.

Resolución de problemas

Para obtener información sobre los mensajes de error, consulte la sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio Web www.sandisk.com/retail/support.asp.

GARANTÍA LIMITADA

Sujeto a las condiciones que se especifican a continuación, SanDisk garantiza que este producto está libre de defectos materiales de diseño y fabricación, y que básicamente funcionará de acuerdo con las especificaciones publicadas durante dos años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando sea sometido a un uso normal. Esta garantía se suministra al usuario final original que ha adquirido el producto de SanDisk o de un distribuidor autorizado y no es transferible. Es posible que se solicite la presentación del comprobante de venta para que la garantía tenga validez. El producto deberá ser utilizado con aquellas tarjetas de memoria que cumplan con las especificaciones de la Asociación de Tarjetas SD; el uso de cualquier otro componente invalidará esta garantía. SanDisk no se hace responsable de ningún fallo o defecto causados por un producto o componente de un tercero, ya sea autorizado o no. El software de terceros provisto con el producto no está cubierto por esta garantía, es decir que el comprador se hará cargo de todo servicio o reparación que dicho software requiera. Esta garantía carecerá de validez si la tarjeta de memoria no se utilizara de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto o si se dañara a consecuencia de una instalación incorrecta, uso indebido, reparación no autorizada, modificación o accidente.

Para acceder al servicio contemplado en esta garantía, comuníquese con SanDisk enviando un correo electrónico a: support@SanDisk.com. Conforme a las instrucciones de la empresa, el producto deberá ser devuelto en un embalaje con cierre inviolable y mediante envío prepago. Usted recibirá un número de confirmación y seguimiento, que posiblemente tendrá que proporcionar a SanDisk. SanDisk, según lo juzgue conveniente, reparará o sustituirá el producto por uno nuevo o por uno reacondicionado, de igual o mayor capacidad y funcionalidad, o bien reembolsará el dinero abonado por la compra del producto.

La duración de la garantía del producto de reposición se extenderá durante el período restante de la garantía original. ESTA GARANTÍA ES EL ÚNICO DOCUMENTO

QUE RESPONSABILIZA A SANDISK ANTE EL COMPRADOR Y ES SU ÚNICO RECURSO ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA.

SanDisk no se hace responsable de la pérdida de datos o imágenes contenidos en cualquiera de los productos (incluso los productos devueltos) ni la cubre en su garantía, independientemente de la causa de dicha pérdida. SanDisk no garantiza el funcionamiento óptimo de sus productos. Es desaconsejable utilizar estos productos en sistemas de soporte vital u otras aplicaciones en las que un fallo podría causar lesiones o poner en riesgo la vida. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede, a su vez, tener otros derechos que varían según la jurisdicción.

LA QUE PRECEDE ES LA ÚNICA GARANTÍA PROPORCIONADA POR SANDISK. LA EMPRESA NO SE HACE CARGO DE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO QUEDAN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO.

EN NINGÚN CASO, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SANDISK O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SE HARÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES, DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS, O DE DATOS O IMÁGENES, AÚN EN CASO DE QUE SANDISK HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES PERJUICIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN EN MATERIA DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO. EN NINGÚN CASO LAS OBLIGACIONES DE SANDISK EXCEDERÁN EL MONTO ABONADO POR LA COMPRA DEL PRODUCTO.

La información contenida en este manual puede ser modificada sin previo aviso. SanDisk no se hace responsable de cualquier error u omisión en materia técnica o de redacción que pueda haber en este material, ni de los daños incidentales o resultantes que puedan surgir de su ejecución, aplicación o uso. Quedan prohibidas la copia, reproducción, traducción o reducción a cualquier medio electrónico de esta documentación, en todo o en parte, sin previa autorización por escrito por parte de SanDisk. SanDisk MobileMate y su logo son marcas registradas de SanDisk Corporation tanto en Estados Unidos como

en otros países. Las marcas comerciales y logotipos microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LCC. Otros nombres comerciales que se han mencionado aquí al sólo efecto de su identificación pueden ser marcas registradas de sus respectivos titulares.

Producto: Reader; **Duración de la garantía:** 2 años

Producto: microSDHC™ Card; **Duración de la garantía:** 5 años

© 2011 SanDisk Corporation. All rights reserved.
