

Cruzer™ USB Flash Drive

Guia de Instalação Rápida

Requisitos mínimos para o sistema:

- Windows 2000 SP4, XP e Vista (U3 e armazenagem)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ e Linux (armazenagem apenas)
- Porta USB 2. necessária para transferência a alta velocidade.

INSTALAÇÃO

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Não é necessário instalar nenhum controlador adicional. Para utilizar, basta conectar o Flash Drive USB à porta USB do seu computador.

DESCONEXÃO

Não é necessário desligar o computador para desligar o Flash Drive USB mas, para evitar a perda de dados, não remover nunca o dispositivo da porta USB quando o LED estiver a piscar. Se houver uma janela do drive aberta, fechar as janelas associadas antes de tentar remover o Flash Drive USB.

Windows

Estas etapas não são necessárias no Windows XP.

Utilizar o ícone hotplug “É seguro remover o hardware” na área de notificação da barra de tarefas para remover o dispositivo com segurança antes de desligá-lo. A área de notificação encontra-se à direita da barra de tarefas, onde se encontra geralmente o relógio.

1. Na área de notificação, clicar com o botão direito do rato no ícone hotplug “É seguro remover o hardware”.
2. Seleccionar o dispositivo a ser desligado e, em seguida, clicar em Parar.
3. Após o Windows avisar que já é seguro, desligar o Flash Drive USB do computador.

Macintosh

1. Arrastar o disco removível para o ícone do caixote do lixo.
 2. Desconectar o Flash Drive USB.
- (Obs.: é possível que o LED fique iluminado)

Instruções para a eliminação

Não eliminar este dispositivo no lixo doméstico comum. A eliminação indevida pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Obter informações junto dos serviços locais de recolha de lixo quanto aos sistemas de devolução e recolha disponíveis na sua área.