

## Guia do Utilizador

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader  
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader  
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

---

### Português

---

#### COMO UTILIZAR CARTÕES DE MEMÓRIA SANDISK

**Como usar:** Introduza o seu cartão de memória SanDisk no slot do cartão de memória do seu computador, telefone celular, câmera digital ou PDA (assistente digital pessoal). Depois você pode usar o dispositivo da forma como normalmente faria, criando, copiando, editando e movendo arquivos. O seu cartão de memória também pode ser apagado e reutilizado.

**Precauções:** Evite usar o cartão de memória quando a bateria do dispositivo estiver fraca. Para evitar perda de dados, certifique-se de salvar todos os dados antes de remover o seu cartão de memória do dispositivo. Para instruções mais detalhadas, favor consultar o manual do proprietário do dispositivo. O cartão de memória é projetado para encaixar-se facilmente no sistema de uma única forma. Não dobre o cartão nem force-o no slot.

**Registro do Produto:** Você pode registrar o seu cartão de memória no site da Web da SanDisk em <http://www.sandisk.com/registration>. A ausência de registro do produto não eliminará os seus direitos de garantia do produto.

**Instruções de disposição:** Não disponha a eliminação deste dispositivo como resíduo municipal não classificado. Disposição imprópria pode ser danosa ao meio-ambiente e à saúde de seres humanos. Por gentileza, consulte a sua autoridade local de eliminação de resíduos para informações sobre os sistemas de retorno e coleta na sua área.

#### COMO UTILIZAR O MICRO-LEITOR MOBILEMATE CARTÕES DE MEMÓRIA SANDISK

##### REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador Pentium PC ou Macintosh com suporte para USB
- Windows Vista, XP e 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

##### CONEXÃO

Conecte o MobileMate™ Micro Reader/Writer diretamente ao computador.

**Ícones do disco Windows:** Quando o MobileMate Micro Reader/Writer é conectado em um sistema operacional Windows, um novo ícone com a letra atribuída à unidade de disco removível representando o MobileMate Micro Reader/Writer será exibido em Meu computador.

**Ícones do disco Macintosh:** Quando o MobileMate Micro Reader/Writer é conectado em um sistema operacional Macintosh, um novo ícone de disco removível rotulado "sem nome" representando o MobileMate Micro Reader/Writer será exibido na área de trabalho quando a placa for inserida.

##### USO

O MobileMate Micro Reader/Writer tem um slot de cartão. Os cartões microSDHC™, microSD™ e os cartões Memory Stick Micro™ (M2) encaixam no mesmo slot.

##### Inserção de cartões

Insira os cartões microSDHC, microSD ou o Memory Stick Micro (M2) no leitor com a etiqueta para cima. Os cartões só tem uma posição de encaixe. Os cartões microSDHC e microSD serão totalmente inseridos no conector. O cartão M2 encaixará ficando com a extremidade ligeiramente para fora do leitor. NUNCA FORCE O CARTÃO PARA DENTRO DO SLOT!

##### Remoção do cartão

Para remover o cartão no Windows ou no Macintosh:

- Garanta que nenhum dado tenha sido transferido e remova o cartão.

##### Desconexão

PARA EVITAR A PERDA DE DADOS OU A CORRUPÇÃO DO CARTÃO, NUNCA REMOVA O DISPOSITIVO DA PORTA USB SEM PRIMEIRO LER AS ETAPAS ABAIXO.

Windows:

1. Na bandeja do sistema, clique no ícone “Remover hardware com segurança”.
2. Selecione o dispositivo que deseja desconectar.
3. Quando o Windows informar que é seguro fazê-lo, desconecte o mobile mate reader/writer do computador.

Macintosh:

1. Arraste o ícone “sem nome” do MobileMate Reader/Writer para a Lixeira.
2. Desconecte o dispositivo.