

Cruzer™ USB Flash Drive 快速入门指南

最低系统需求:

- Windows 2000 SP4、XP 及 Vista (U3 和储存)
- Windows 2000、Macintosh OS 10+ 及 Linux (仅限储存)
- 高速数据传输所需的 USB 2.0 端口

安装

- Windows 2000 SP4、XP 或 Vista
- Macintosh OS 10
- Linux

无需安装额外的驱动程序。将 USB 闪存盘插入您计算机的 USB 端口即可使用。

断开连接

断开 USB 闪存盘的连接时无需关闭计算机，但是为了避免丢失数据，请切勿在指示灯正在闪烁时从 USB 端口拔出设备。如果驱动器窗口处于打开状态，请在尝试拔出 USB 闪存盘之前先关闭任何相关窗口。

Windows

Windows XP 操作系统无需这些步骤。

在拔出设备之前，请先使用任务栏通知区域中的“安全删除硬件”（Safe to Remove Hardware）热插拔图标安全地移除设备。通知区域位于您通常看到显示当前时间的任务栏右侧。

1. 在通知区域，右键单击“安全删除硬件”热插拔图标。
2. 选择要拔出的设备，然后单击“停止”（Stop）。
3. 当 Windows 通知您可以安全移除设备时，请从计算机上拔出 USB 闪存盘。

Macintosh

1. 将可移动磁盘拖至桌面的“Trash”图标。
2. 拔出 USB 闪存盘。
(请注意：指示灯可能保持恒亮)

U3

请访问 www.U3.com，以查看更多可供免费或付费下载的适用于 U3 的计算机程序。请参阅 USB 闪存盘上的 U3 教程，以了解管理工具，并浏览 U3 快速启动板的功能。

处置说明

请勿将此设备与未分类的生活垃圾一起处置。处置不当可能会危害环境和人体健康。请咨询您当地的废弃物管理机构，以了解本地废弃物回收和收集系统的相关信息