

Cruzer™ USB Flash Drive

快速入門指南

最低系統需求：

- Windows 2000 SP4、XP 及 Vista (U3 和儲存)
- Windows 2000、Macintosh OS 10+ 及 Linux (僅限儲存)
- 可進行高速資料傳輸的 USB 2.0 連接埠

安裝

- Windows 2000 SP4、XP 或 Vista
- Macintosh OS 10
- Linux

無需安裝額外的驅動程式。將 USB 隨身碟插入您電腦的 USB 連接埠即可使用。

中斷連接

中斷 USB 隨身碟的連線時無需關閉電腦，但為了避免資料遺失，當指示燈正在閃爍時，切勿從 USB 連接埠移除裝置。如果磁碟機視窗處於開啟狀態，請在嘗試移除 USB 隨身碟之前先關閉所有相關視窗。

Windows

Windows XP 作業系統無需這些步驟。

在拔出裝置之前，請先使用工具列通知區域中的「安全移除硬體」(Safe to Remove Hardware) 熱插拔圖示安全地移除裝置。通知區域位於您通常看到顯示目前時間的工具列右側。

1. 從通知區域，用滑鼠右鍵按一下「安全移除硬體」熱插拔圖示。
2. 選擇要拔出的裝置，然後按一下「停止」(Stop)。
3. 當 Windows 通知您可以安全移除裝置時，請從電腦拔出 USB 隨身碟。

Macintosh

1. 將可移動磁片拖至桌面的「Trash」圖示。
 2. 拔出 USB 隨身碟。
- (請注意：指示燈可能保持恆亮)

丟棄說明

請勿將此裝置與未分類的居家垃圾一起丟棄。不當丟棄可能會危害環境和人體健康。請諮詢您當地的廢棄物管理機構，以瞭解本地廢棄物回收和收集系統的相關資訊。