

SanDisk®

クルーザーシリーズ 取扱説明書

〈保証書〉

⚠ ご使用上の注意

小さなお子様の手が届くところに本製品を置かないでください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

●水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。感電や火災、故障の原因になります。

●端子部分に直接手で触れたり、金属を当てたりしないでください。静電気により、記録されているデータが破損・消失する恐れがあります。

●高温・多湿な場所、結露する場所、チリやほこりの多い場所、スピーカーのような強い磁気の発生源に近い場所、静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所でのご使用や保管は避けてください。

●折り曲げたり、強い圧力や衝撃を与えたりしないでください。

●分解や改造は絶対にしないでください。

●データの書き込み/読み出し中に機器の電源を切ったり、機器から本製品を取り出ししたりしないでください。記録されているデータが破損・消失する恐れがあります。

●不適切な廃棄方法は、環境や人体の健康に害をもたらす可能性があります。家庭の無分別ゴミと一緒に廃棄せず、お住まいの地域の自治体が定める方法で処分してください。

●お客様が本製品に記録された他人の著作物は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。

●本製品に記録されているデータの回復作業については、当社ではお受けしておりません。重要なデータについては随時、ハードディスクなど別のメディア上にバックアップを作成するようにしてください。

※本ガイドの内容は、将来予告なしに変更する場合があります。また現時点で購入された製品とは一部異なる場合もあります。

SanDiskおよびSanDiskのロゴは、米国およびその他の国におけるSanDisk Corporationの登録商標です。その他の商標も特定の目的のために使用されるものがあり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

©2007 SanDisk Corporation. All rights reserved.

本製品のシステム条件

USBフラッシュドライブのシステム条件

- USBポートを搭載したPentium PCまたはMacintosh
- Windows 2000 SP4、XP、Vista
- Linux*
- Mac OS X v10.1.2以降*
- USB 2.0ポート（高速転送の場合）
- 高電力型USBハブポート

U3™スマートのシステム条件

（上記の他に次のシステム条件が必要です）

- Windows 2000 SP4、XP、Vistaのみ（MacまたはLinuxには対応していません）

ご注意

Cruzer Micro/Titanium/Contour U3 USBフラッシュドライブにしまして、製品仕様、色、デザイン、同梱ソフトウェアなどは予告なく変更になる場合がございます。

同梱ソフトウェアにしましては、サンディスクおよびU3ダウンロードセンターより同等品のダウンロードが可能です。是非、そちらもご参照ください。

パスワードの設定に関するご注意

本製品のパスワード機能をご使用の際に設定されたパスワードを紛失した場合、ドライブを継続して使う唯一の方法は、ドライブを初期化することになります。その際はドライブに保存したデータがすべて消去されます。設定したパスワードの管理の徹底をお願いいたしますとともに、メモリーに保存したデータのバックアップ等を必ずおとりください。初期化した製品でパスワード機能をご使用になる際は、再度パスワードを設定してください。

U3 ランチパッド対応言語

日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・イタリア語

保証規定

サンディスク社は、お客様が購入したサンディスク製品について、本保証に規定された期間、設計上および製造上の重大な瑕疵がないこと、また正常な使用のもとにおいて大部分において公表仕様に基づき動作することを、以下を条件として保証します。本保証は、サンディスク社または認可代理店から製品を購入したお客様ご本人に対して適用されるものであり、譲渡することはできません。本保証の適用に際し、購入を証明するものが必要な場合があります。本製品は、ユニバーサル・シリアル・バス (Implementers Forum, Inc. /www.usb.org) の規格に準拠した機器で使用した場合にのみ、保証の対象となり、他の機器を使用した場合、保証は無効となります。

サンディスク社は、当社が認めているか否かに係らず、第三者の製品または部品に起因するいかなる故障や欠陥に対しても、何ら責任を負いません。

本保証は、製品に伴って提供された第三者のソフトウェアには適用されず、かかるソフトウェアに必要な全てのサービスおよび修理に対する責任はお客様にあります。本製品が使用説明書に従って使用されなかった場合や、誤設置、誤使用、不正な修理、改造、または事故により破損した場合は、保証の対象なりません。保証によるサービスをご要望の場合は、サンディスク社カスタマーセンターまでフリーダイヤル (0120-893-009) または E メール (retail_support@sandisk.com) にてお問い合わせいただくか、製品を購入した販売店へご連絡ください。

製品は、いたずら防止包装をし、送料元払いでサンディスク社の指示に従い返品をしていただきます。本保証規定に基づき、サンディスク社の裁量で、容量および機能において同等またはそれ以上の製品との交換を行います。代替品の保証期間は、返却済み製品の購入

日より本保証に規定された期間とします。サンディスク社の責任の一切および保証違反に対する権利実現の方法は、本保証内容の限りです。サンディスク社は、製品（返却済み製品を含む）に保存されたデータや画像の損失（損失の理由を問いません）を保証せず、何ら責任を負うことはありません。サンディスク社の製品は、常に不具合なく動作することを保証されていません。サンディスク社の製品は、生命維持装置や製品など、その不具合が人体に傷害を及ぼしたり生命を脅かしたりする可能性がある機器で使用してはけません。本保証は、お客様に特定の法的権利を認めるものであり、裁判管轄区域により異なる他の権利が認められる場合もあります。

前述の記載事項は、サンディスク社の唯一の保証です。当社は、適用される法律が認める限り、その他のいかなる明示および黙示の保証も提供しません。商品性及び特定目的に対する適合性の黙示の保証は、明示の保証期間に制限します。裁判管轄区域によっては黙示の保証期間を限定することが認められない場合があり、その場合上記の制限は適用されません。サンディスク社、その関連会社、またはその子会社は、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、直接的、間接的、または結果的に生じる損害、金銭的損失または消去されたデータや画像を含む一切の損害について、いかなる場合も責任を負いません。裁判管轄区域によっては、付随的または結果的に生じる損害の賠償を除外したり、制限したりすることを認めていない場合があり、その場合上記の制限や除外は適用されません。いかなる場合も、サンディスク社の責任は、製品に支払われた額を超過することはありません。

サンディスク Cruzer™ Micro/Titanium/Contour 保証書

本書は保証規定に基づき無償交換をお約束するものです。販売店権は販売店で必要事項を記入しお渡しいたしますのでご確認ください。記載漏れ、紛失等の場合無効となります。本書は再発行いたしません。保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。保証期間中の故障については、製品と本書をご送付の上当社にご依頼ください。

製品名	クルーザー マイクロ SDCZ6 512/1024/2048/4096	クルーザー タイタニウム SDCZ7 1024/2048/4096	クルーザー コントアール SDCZ8 4096/8192
保証期間	ご購入日から2年	ご購入日から5年	無期限
ご購入日	年 月 日		
お客様	ご芳名 ご住所 〒 電話番号		
販売店	住所 電話番号		

サンディスク・カスタマーセンター

☎0120-893-009

受付時間 10:00～18:00 (土、日、祝日は営業いたしておりません)
Eメール retail_support@sandisk.com FAX:03-3570-8224

サンディスク株式会社
ホームページ <http://www.sandisk.co.jp>
80-36-02471



SanDisk®

U3ランチパッド クイック リファレンスガイド

SanDisk Cruzer U3 USB フラッシュドライブ

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。このUSBフラッシュドライブには、U3機能が搭載されています。U3スマートドライブ、および通常のUSBフラッシュドライブとしてご使用いただけます。

U3スマート機能搭載

新しいモビリティの世界ようこそ!!

サンディスクU3スマートドライブは、ファイルだけでなく、アプリケーション・ソフトウェアも持ち歩け、自宅・仕事場・出張先など、どこでもパソコンさえあればアプリケーション・ソフトウェアをご自分の使用環境のまま使用できます。

これからは、どのパソコンでもUSBポートに差し込むだけでU3対応のアプリケーション・ソフトウェアを起動し、ご自分の作業がどこでも可能になります。

また、U3スマートドライブを取り外せば、使用したアプリケーションや個人データの記録を一切パソコンに残しません。もちろん、通常のUSBフラッシュドライブのように必要なデータを読み書き、保存することができます。

U3対応ソフトウェアの一覧については、サンディスク・ダウンロードセンター及び www.u3.com をご参照ください。

魅力的なソフトウェアが随時追加されていますのでご確認ください。

システム条件

Windows 2000 SP4/XP/VistaおよびMac OS X v10.1.2以降
(USBフラッシュドライブとしてのご使用のみ)ドライバーは必要ありません。

最初にお読みください

本製品と同梱しているソフトウェアの最新Versionは、「SanDiskダウンロードセンター」から入手する事ができます。ご使用前に、以下の手順に従って最新のソフトウェアの確認または入手を行ってください。

1. 「U3スマートドライブ」をインターネットに接続されているパソコンのUSBポートに挿入します。タスクバーにU3のロゴが出たらクリックし、「U3ランチパッド」を立ち上げます。
2. 「U3ランチパッド」の中の「設定」を選択し、クリックします。表示されたウィンドウ左側のメニューにある「U3 Launchpadの設定」を選択し、「自動更新」をクリックしてください。ソフトウェアの更新画面に表示された「更新のチェック」をクリックします。
3. ソフトウェアの更新が必要かどうかの確認がインターネットを通じて自動的に行われます。アップデートが必要な場合、画面の指示に従ってソフトウェアの更新/入手を行ってください。

U3 スマートドライブの使用方法

〈ステップ1〉

U3スマートドライブをパソコンのUSBポートに接続してください。プラグアンドプレイによりドライバーがパソコンにインストールされます。また、画面右下(タスクバー上部)に右記の表示が現れます。これはU3スマートドライブのランチパッドが起動していることを意味します。



(注意) 右記のウィンドウが表示されたら、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。



〈ステップ2〉

「U3アイコン」が画面右下のタスクバーに表示されます。この「U3アイコン」を左クリックすると、U3ランチパッドが画面上に開きます。(図1 参照)

〈ステップ3〉

このあと、パソコンの再起動を要求されますが、「キャンセル」をクリックしてください。

〈ステップ4〉

ランチパッドの機能をご確認の上、ご使用ください。(図1 参照)
※最初にU3スマートドライブを接続しご使用される際には「LaunchPad ツアー」が自動起動します。このソフトはU3スマートドライブの詳しい説明になります。

●セキュリティの設定

ランチパッドメニューの「ステータスと設定」をクリックし、メニューから「セキュリティ」を選択します。「有効化」ボタンをクリックしパスワードを登録します。次回、U3 スマートドライブをパソコンに接続した際に登録したパスワードを打ち込まないとU3スマートドライブが動作しませんので、万が一 U3スマートドライブを紛失してもあなたのデータは保護されます。

●U3 スマートドライブの「空き容量」について

U3スマートドライブの容量は、ランチパッド用CD-ROM領域とプリインストールされているアプリケーション・プログラム容量分を除いた残量が保存用メモリー領域です。お買い求めいただいた製品の容量表示が「空き容量」ではありません。「空き容量」は、ランチパッドの左下に表示されますのでご確認ください。

●USBフラッシュドライブにデータを保存する方法

「ランチパッド」を立ち上げ、右上の「U3 ドライブの検索」をクリックします。エクスプローラーが起動し、U3スマートドライブのリムーバブルディスク(メモリー)領域が表示されます。USBフラッシュメモリーに保存したいデータをリムーバブルディスク領域に「ドラッグアンド ドロップ」します。

取り外し方法

USBフラッシュドライブをコンピュータから取り外す際にコンピュータを終了する必要はありませんが、データの損失を防ぐために、LEDインジケータが点滅している時は、USBポートからデバイスを絶対に取り外さないでください。ドライヴウィンドウおよびプログラムが開いている場合は、USBフラッシュドライブを取り出す前にすべての関連するウィンドウを閉じてください。U3デバイスとして使用している場合はランチパッドの取り外しボタンをクリックした後、以下のUSBデバイスの取り外し手順に従ってください。

Windowsの場合

Windows XPでU3デバイスとして使用する場合は、ランチパッドの取り外しボタンをクリックするだけで、この手順は必要ありません。ランチパッド アイコンがタスクバーにない場合にデバイスを安全に取り外すには、タスクバーの通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」ホットプラグアイコンを使います。通知領域はタスクバーの右側にあり、通常は現在の時刻が表示されています。

1. 通知領域で、(ハードウェアの安全な取り外し)ホットプラグアイコンを右クリックします。
2. 取り外したいデバイスを選択して、「(停止)」をクリックします。
3. 「安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら、USBフラッシュドライブを取り外します。

Macintoshの場合 (U3機能はMacintoshでは動作しません)

1. リムーバブルディスクをデスクトップのゴミ箱にドラッグします。
 2. USBフラッシュドライブを取り外します。
- (注意：LEDが点灯し続ける場合があります)

U3対応アプリケーションのダウンロードについて

無料ダウンロードおよび有料のダウンロードについては、www.U3.com (<http://www.U3.com>) をご覧ください。ランチパッドの詳しい使用方法についてはU3スマートドライブのランチパッドツアーを参照してください。

ランチパッド

システムトレイのU3アイコンをクリックすると、U3ランチパッドが表示され、画面のどこかをクリックすると閉じられます。

アプリケーション・プログラム

U3スマートドライブにインストールされているプログラムを表示します。

プログラムのダウンロード

U3ウェブサイトから直接ユーザーのU3スマートドライブにU3プログラムをインストールします。

空き容量(MB)

U3スマートドライブの使用可能な空き容量を表示します。

※U3スマート ドライブ内からU3ランチパッドの動作プログラムを削除した場合、U3スマート機能が使用できなくなり、USBフラッシュドライブ機能のみの使用となりますのでご注意ください。

U3ランチパッド アプリケーション・プログラムの コマンドセンター



ドライブ名

PCがこのセッションに割り当てたシステムのドライブ名。

U3ドライブの検索

コンピューターだけでなくU3ドライブにどのようなファイルがあるかを調べます。

設定

- U3 Launchpadの設定
言語・空き容量・ランチパッド設定・セキュリティ設定などを行います。
- U3プログラムの設定
追加、削除、移動、またはU3スマートプログラムに関する詳細な情報が得られる多数のツールを提供します。

プログラムの追加

U3スマートドライブにプログラムを追加します。「プログラムの追加」は、以下の3つのオプションから選択します。

- U3ダウンロードセンター
- SanDisk U3 ダウンロードセンター
- マイコンピューターからインストール

サンディスクU3 ウェブサイト

サンディスクU3 ウェブサイトではU3スマートドライブの最新情報を提供しています。

取り外しボタン

USBポートからU3ドライブを取り出す前にクリックします。

(図1)