

Cruzer™ USB Flash Drive

Kurzanleitung

Mindestsystemvoraussetzungen:

- Windows 2000 SP4, XP und Vista (U3 und Speicher)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ und Linux (nur Speicher)
- USB 2.0-Anschluss erforderlich für hohe Übertragungsgeschwindigkeit

INSTALLATION

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Die Installation eines zusätzlichen Treibers ist nicht erforderlich. Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk einfach in den USB-Anschluss Ihres Computers.

VERBINDUNG UNTERBRECHEN

Sie müssen den Computer nicht ausschalten, um das USB-Flash-Laufwerk aus dem USB-Anschluss zu entfernen. Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie das Gerät jedoch niemals herausziehen, wenn die LED-Anzeige blinkt. Schließen Sie eventuell noch offene Treiberfenster, bevor Sie das USB-Flash-Laufwerk entfernen.

Windows

Für Windows XP sind diese Schritte nicht erforderlich.

Verwenden Sie das Hotplug-Symbol („Hardware sicher entfernen“) im Infobereich der Taskleiste, um das Gerät vor dem Herausziehen zu deaktivieren. Der Infobereich befindet sich rechts auf der Taskleiste in dem Bereich, in dem gewöhnlich die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.

1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten Maustaste auf das Hotplug-Symbol („Hardware sicher entfernen“).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie vom Computer trennen möchten, und klicken Sie dann auf Stopp.
3. Wenn die Windows-Meldung angezeigt wird, dass Sie das Gerät entfernen können, ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus dem Computer.

Macintosh

1. Ziehen Sie das Symbol für den austauschbaren Datenträger in den Papierkorb.
2. Ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus dem Anschluss heraus.
(Hinweis: Die LED leuchtet unter Umständen weiter.)

Entsorgungshinweise

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Eine unangemessene Entsorgung kann zu Umweltschäden und Gefahren für die Gesundheit führen. Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihren Ort zuständigen Behörden zu Rückgabe- und Sammelverfahren.