

## Gebruiksaanwijzing

### Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

#### WERKEN MET SANDISK-GEHEUGENKAARTEN

**Gebruik van de geheugenkaart:** Plaats de SanDisk-geheugenkaart in het geheugenkaartslot van uw computer, mobiele telefoon, digitale camera of PDA. U kunt nu het apparaat gebruiken zoals u dat gewoon bent, en bestanden maken, kopiëren, bewerken en verplaatsen. U kunt de geheugenkaart ook wissen en opnieuw gebruiken.

**Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik de geheugenkaart niet als de batterij van het apparaat bijna leeg is. Sla altijd eerst alle gegevens op voordat u de geheugenkaart van het apparaat verwijdert om gegevensverlies te voorkomen. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer instructies. De geheugenkaart is zodanig ontworpen dat die slechts op één enkele manier juist in het systeem kan worden geplaatst. Buig de geheugenkaart niet of oefen geen overmatige druk uit om deze in het kaartslot te forceren.

**Productregistratie:** U kunt uw geheugenkaart online registreren op de website van SanDisk: <http://www.sandisk.com/registration>. Ook als u het product niet registreert, behoudt u alle rechten in het kader van de productgarantie.

**Verwijderingsinstructies:** Verwijder dit apparaat niet met ongesorteerd huishoudelijk afval. Als dit apparaat onjuist wordt verwijderd, kan dat schade veroorzaken aan milieu en gezondheid. Vraag meer informatie aan de lokale afvalverwerkingsdienst over de systemen voor afvalinzameling en verwijdering/verwerking in uw regio.

#### GEBRUIKEN VAN MOBILEMATE MICRO READER MET SANDISK-GEHEUGENKAARTEN

##### SYSTEEMVEREISTEN

- Pentium PC of Macintosh-computer met USB-ondersteuning
- Windows Vista, XP en 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

##### AANSLUITING

Steek de MobileMate Micro Reader/Writer direct in de computer.

**Schijfpictogrammen in Windows:** Wanneer u de MobileMate Micro Plus Reader/Writer op een Windows-besturingssysteem aansluit, wordt er in Apparaatbeheer een nieuwe stationsletter weergegeven voor de MobileMate Micro Reader/Writer.

**Schijfsymbolen voor Macintosh:** Wanneer u de MobileMate Micro Reader/Writer op een Macintosh-besturingssysteem aansluit, geeft een symbool van een verwijderbare schijf met de aanduiding 'Naamloos' de MobileMate Micro Reader/Writer aan op het bureaublad wanneer er een kaart ingestoken wordt.

##### GEBRUIK

De MobileMate Micro Reader/Writer heeft één kaartsleuf. De microSDHC™- en microSD™-kaart en de Memory Stick Micro™ (M2)-kaart passen in dezelfde sleuf.

##### Kaarten insteken

Steek de microSDHC-, microSD- of de Memory Stick Micro™ (M2)-kaart in de lezer met het etiket naar boven. De kaarten passen er maar op één manier in. De microSDHC- en de microSD-kaart passen geheel in de aansluiting. De M2-kaart steekt met het uiteinde een stukje uit de lezer. **PROBEER NOOIT DE KAART MET KRACHT IN DE KAARTLEUF TE DUWEN!**

##### Kaart verwijderen

De kaart verwijderen bij een Windows- of Macintosh-computer:

- Verifieer dat er geen gegevens worden verzonden en verwijder de kaart.

##### Loskoppelen

OM VERLIES VAN GEGEVENS EN BESCHADIGING VAN DE KAART TE VOORKOMEN, MAG U HET APPARAAT NOOIT UIT DE USB-POORT TREKKEN ZONDER ONDERSTAANDE STAPPEN TE VOLGEN.

Windows:

1. Klik op het pictogram Hardware "veilig verwijderen in het systeemvak".
2. Selecteer het apparaat dat u wilt loskoppelen.
3. Als er een Windows-bericht wordt weergegeven waarin staat dat het veilig is, kunt u de MobileMate Reader/Writer van de computer loskoppelen.

Macintosh:

1. Sleep het symbool 'Naamloos' van de MobileMate Reader/Writer naar de prullenbak.
2. Koppel het apparaat los.