

## Cruzer™ USB Flash Drive

### Guida di avviamento rapido

#### Requisiti di sistema

- Windows 2000 SP4, XP e Vista (U3 e memorizzazione)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ e Linux (solo memorizzazione)
- Porta USB 2.0 per il trasferimento di dati ad alta velocità

#### INSTALLAZIONE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Per usare l'unità flash USB non occorre installare nessun altro driver; basta inserirla nella porta USB del computer.

#### SCOLLEGAMENTO

Per scollegare l'unità flash USB non occorre spegnere il computer, tuttavia per evitare la perdita di dati non si deve mai scollegarla dalla porta USB mentre il LED lampeggia. Se ci sono finestre correlate all'unità aperte, chiuderle prima di cercare di estrarla.

#### Windows

Queste operazioni non sono necessarie per Windows XP.

Usare l'icona relativa alle periferiche rimovibili a sistema acceso "È possibile rimuovere l'hardware", nell'area di notifica della barra delle operazioni, per arrestare l'unità in sicurezza prima di scollegarla. L'area di notifica si trova sul lato destro della barra delle operazioni, dove in genere è mostrata l'ora.

1. Nell'area di notifica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona relativa alle periferiche rimovibili a sistema acceso "È possibile rimuovere l'hardware".
2. Selezionare la periferica da scollegare e poi fare clic su Stop.
3. Quando Windows avvisa che si può scollegare la periferica, scollegare l'unità flash USB dal computer.

#### Macintosh

1. Trascinare sul cestino l'icona dell'unità rimovibile.
  2. Estrarre l'unità flash USB
- (Nota: il LED può rimanere acceso).

#### Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire questo dispositivo solo in un contenitore previsto per la raccolta municipale di rifiuti separata. Uno smaltimento improprio può inquinare l'ambiente ed essere pericoloso per la salute. Per informazioni sui centri di raccolta locali rivolgersi alle autorità locali competenti per lo smaltimento dei rifiuti.