

## Guida dell'utente

### Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

#### IMPIEGO DELLE SCHEDE DI MEMORIA SANDISK

**Impiego delle schede di memoria:** Inserire la scheda di memoria SanDisk nell'apposito slot del computer, cellulare, fotocamera digitale o PDA. Quindi, usare il dispositivo normalmente creando, copiando, modificando e spostando i file. La scheda di memoria può anche essere cancellata e riutilizzata.

**Precauzioni: Evitare di usare la scheda di memoria se la batteria del dispositivo è scarica. Per evitare di perdere dati, assicurarsi di salvare tutti i dati prima di estrarre la scheda di memoria dal dispositivo.** Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale del produttore del dispositivo. La scheda di memoria è progettata in modo da alloggiare facilmente nel sistema solo da un lato. Non piegare la scheda o forzarla all'interno dello slot.

**Registrazione del prodotto:** Puoi registrare la tua scheda di memoria online sul sito web di SanDisk all'indirizzo <http://www.sandisk.com/registration>. Se sceglierai di non registrare il prodotto, non ci saranno conseguenze sui diritti di garanzia del prodotto.

**Istruzioni per lo smaltimento:** Non smaltire il presente dispositivo insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Lo smaltimento scorretto può provocare danni all'ambiente e alla salute dell'uomo. Per informazioni sui sistemi di restituzione e raccolta della propria zona, rivolgersi alle autorità preposte locali.

#### IMPIEGO DEL MICRO LETTORE MOBILEMATE CON SCHEDE DI MEMORIA SANDISK

##### REQUISITI DI SISTEMA

- Computer Pentium o Macintosh con supporto USB
- Windows Vista, XP e 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

##### COLLEGAMENTO

L'unità di lettura/scrittura USB MobileMate™ va inserita direttamente in una porta USB del computer.

**Icone delle unità a disco Windows:** quando si collega l'unità di lettura/scrittura MobileMate a un computer con sistema operativo Windows, in "Risorse del computer" compare una nuova lettera identificativa di un'unità a disco rimovibile, che rappresenta l'unità MobileMate.

**Icone delle unità a disco Macintosh:** quando si collega l'unità di lettura/scrittura MobileMate a un computer con sistema operativo Macintosh, ogni volta che si inserisce una scheda nell'unità compare l'icona di un disco rimovibile denominato "senza titolo", che rappresenta l'unità MobileMate.

##### MODALITÀ D'USO

L'unità di lettura/scrittura MobileMate è dotata di un solo slot, che accetta le schede microSDHC™, microSD™ e M2 (Memory Stick Micro).

##### Inserimento delle schede

Inserire le schede nel lettore con l'etichetta rivolta verso l'alto. Le schede vanno inserite in un unico modo. Le schede microSDHC™ e microSD™ saranno posizionate completamente nel connettore. L'estremità della scheda M2 spoggerà leggermente dall'unità. **NON FORZARE LA SCHEDA NELLO SLOT.**

##### Rimozione della scheda

Per rimuovere la scheda dal computer Windows o Macintosh:

- Accertarsi che non sia in corso alcun trasferimento di dati e rimuovere la scheda.

##### Scollegamento

PER EVITARE DI PERDERE DATI O DI DANNEGGIARE LA SCHEDA SI CONSIGLIA DI NON RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DALLA PORTA USB SENZA AVER LETTO I PASSAGGI RIPORTATI DI SEGUITO.

Windows:

1. Sulla barra di sistema fare clic sull'icona per la "rimozione sicura dell'hardware".
2. Selezionare il dispositivo da scollegare.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di rimozione sicura, scollegare l'unità di Lettura/Scrittura Mobile dal Computer.

Macintosh:

1. Trascinare nel cestino l'icona "senza titolo" dell'unità di lettura/scrittura MobileMate.
2. Scollegare il dispositivo.