

Cruzer™ USB Flash Drive

Краткое руководство

Минимальные системные требования:

- Windows 2000 SP4, XP и Vista (УЗ и хранение)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ и Linux (только хранение)
- Для высокоскоростной передачи данных требуется порт USB 2.0

УСТАНОВКА

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Установки дополнительных драйверов не требуется. Подключите флэш-драйв USB к порту USB компьютера для начала работы.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для отключения флэш-драйва USB нет необходимости выключать компьютер, однако, чтобы избежать потери данных, никогда не отсоединяйте устройство от порта USB при мигающем индикаторе. Если окно диска открыто, закройте все связанные с ним окна, прежде чем отключать флэш-драйв USB.

Windows

Следующие этапы не требуются для Windows XP.

Воспользуйтесь иконкой «Безопасное отключение оборудования» в зоне извещений линейки задач, чтобы безопасно отключить устройство перед его отсоединением. Зона извещений находится в правой части линейки задач, где обычно выводится текущее время.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Безопасное отключение оборудования» в зоне извещений.
2. Выберите устройство, которое Вы хотите отключить, затем щелкните на Стоп.
3. Отсоедините флэш-драйв USB от компьютера, когда Windows сообщит, что сделать это можно безопасно.

Macintosh

1. Перетащите иконку сменного диска на иконку мусорной корзины на рабочем столе.
2. Отсоедините флэш-драйв USB.

(Примечание: Индикатор может оставаться включенным)

Инструкции по утилизации

Не выбрасывайте это устройство с не сортированным домашним мусором. Неправильная утилизация может нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Обратитесь в местную службу утилизации мусора, чтобы узнать о системах его сбора и возврата в вашем районе.