

Руководство пользователя

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ SANDISK

Использование карты памяти. Вставьте карту памяти SanDisk в разъем для карты памяти компьютера, сотового телефона, цифровой камеры или карманного компьютера. Затем устройство можно использовать для создания, копирования, изменения и перемещения файлов обычным способом. Кроме того, можно удалять информацию и использовать карту памяти повторно.

Меры предосторожности. Не используйте карту памяти при низком уровне заряда аккумулятора устройства. Чтобы предотвратить потерю данных, перед извлечением карты памяти из устройства убедитесь, что все данные сохранены. Для получения подробных инструкций см. руководство пользователя устройства. Карта памяти может быть легко установлена в систему единственно правильным способом. Не сгибайте карту и не прилагайте избыточных усилий при установке карты в разъем.

Регистрация продукта. Карту памяти можно зарегистрировать в Интернете на веб-сайте компании SanDisk по адресу <http://www.sandisk.com/registration>. Отказ от регистрации продукта не уменьшает Ваши права по гарантии продукта.

Инструкции по утилизации. Не утилизируйте данное устройство совместно с неотсортированными бытовыми отходами. Нарушение порядка утилизации может привести к причинению вреда окружающей среде или здоровью человека. Для получения дополнительной информации по региональным системам сбора, возврата и утилизации отходов обратитесь в соответствующие местные органы власти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧТЕНИЯ MOBILEMATE MICRO С КАРТАМИ ПАМЯТИ SANDISK

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Компьютер Pentium или Macintosh с поддержкой USB
- ОС Windows Vista XP и 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Достаточно подключить устройство чтения/записи MobileMate Micro непосредственно к компьютеру.

Значки дисков Windows: При подключении устройства чтения/записи MobileMate Micro к компьютеру, на котором установлена ОС Windows, в окне "Мой компьютер" появляется новый значок съемного диска и буква, назначенная устройству чтения/записи MobileMate Micro.

Значки дисков Macintosh: При подключении устройства чтения/записи MobileMate Micro к компьютеру, на котором установлена ОС Macintosh, и после вставки карты на рабочем столе появляется значок съемного диска с подписью "untitled" (безымянный) и буква, назначенная устройству чтения/записи MobileMate.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство чтения/записи MobileMate Micro оснащено одним гнездом для карты. Карты microSDHC™, microSD™ и карты Memory Stick Micro™ (M2) устанавливаются в одно гнездо.

Установка карт

Вставьте карту microSDHC™, microSD™ или карту Memory Stick Micro™ (M2) в устройство чтения маркировкой вверх. Карты можно вставить в гнездо только одной стороной. Карты microSDHC™ и microSD™ устанавливаются в гнездо до конца. Карта M2 немного выдвигается из устройства чтения. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСТАВИТЬ КАРТУ В ГНЕЗДО ДО УПОРА!

Извлечение карты

Порядок извлечения карты в операционной системе Windows или Macintosh:

- Убедитесь в том, что все необходимые данные переданы, и извлеките карту.

Отключение

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАРТЫ ОЗНАКОМТЕСЬ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ОТ USB-ПОРТА.

Windows:

1. На панели задач щелкните значок "безопасного извлечения оборудования."
2. Выберите устройство, которое требуется извлечь.
3. После появления уведомления Windows о безопасном извлечении оборудования отсоедините устройство чтения/записи MobileMate от компьютера.

Macintosh:

1. Перетащите значок устройства чтения/записи MobileMate с подписью "untitled" (безымянный) в корзину (Trash).
2. Отсоедините устройство.