

## Cruzer™ USB Flash Drive

Podręcznik „Szybki start”

### Minimalne wymagania systemowe:

- Windows 2000 SP4, XP i Vista (U3 i Storage (pamięć))
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ i Linux (tylko Storage)
- port USB 2.0 do szybkiego transferu danych

### INSTALACJA

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Instalacja dodatkowych sterowników nie jest konieczna. Podłącz pamięć flash USB do portu USB w swoim komputerze.

### ODŁĄCZANIE PAMIĘCI

Aby odłączyć pamięć flash USB nie trzeba wyłączać komputera. Jednak, aby uniknąć utraty danych, nie zalecamy odłączania urządzenia z portu USB, gdy miga dioda. Jeśli okno pamięci jest otwarte, przed odłączeniem pamięci flash z portu USB zamknij wszystkie powiązane okna.

### Windows

Poniższe instrukcje nie dotyczą Windows XP.

Aby bezpiecznie usunąć urządzenie przed jego odłączeniem, należy skorzystać z ikony hotplug Safe to Remove Hardware (Bezpieczne odłączanie sprzętu) w obszarze powiadomień na pasku zadań. Obszar powiadomień znajduje się po prawej stronie paska zadań, gdzie na ogół jest wyświetlany czas.

1. W obszarze powiadomień, kliknij ikonę hotplug Safe to Remove Hardware (Bezpieczne odłączanie sprzętu) prawym przyciskiem myszy.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk Stop.
3. Gdy pojawi się komunikat systemu Windows o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia, odłącz pamięć flash USB od komputera.

### Macintosh

1. Przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza na pulpicie.
2. Odłącz pamięć flash do portu USB  
(Uwaga: dioda może się nadal świecić).

### Utylizacja

Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami bytowymi. Niewłaściwa utylizacja może stać się przyczyną zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia innych ludzi. Informacje na temat zwrotu i utylizacji urządzeń elektronicznych można uzyskać w lokalnych urzędach ds. utylizacji odpadów.