

## Instrukcja użytkownika

### Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

#### KORZYSTANIE Z KART PAMIĘCI SANDISK

**Zastosowanie kart pamięci:** Włożyć kartę pamięci SanDisk do odpowiedniego gniazda w komputerze, telefonie komórkowym, aparacie cyfrowym czy palmtopie. Z danego urządzenia można teraz zwyczajnie korzystać do tworzenia, kopiowania, edycji czy przenoszenia plików. Wszelkie dane z karty pamięci można całkowicie wykasować, a samą kartę ponownie użyć.

**Uwagi:** Unikać używania karty pamięci w momencie, gdy bateria danego urządzenia jest na wyczerpaniu. Aby zapobiec utracie danych, należy upewnić się, że wszystkie dane zostały zapisane przed wyjęciem karty z urządzenia. Dodatkowe instrukcje na temat można znaleźć w podręczniku użytkownika danego urządzenia. Karta pamięci została zaprojektowana tak, aby ją łatwo umieścić w systemie i tylko w jednej pozycji. Nie wolno zginać karty lub wciskać jej na siłę do gniazda.

**Rejestracja produktu:** Kartę pamięci można zarejestrować przez internet na stronie firmy SanDisk pod adresem <http://www.sandisk.com/registration>. Niezarejestrowanie swojej karty nie ograniczy praw użytkownika wynikających z gwarancji produktu.

**Instrukcje utylizacji:** Nie wyrzucać urządzenia z niesortowanymi odpadami z gospodarstwa domowego. Nieprawidłowa utylizacja może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Prosimy zwrócić się do lokalnych władz zajmujących się wywozem odpadów i nieczystości celem uzyskania informacji na temat punktów zbiórki i systemów utylizacji w Państwa rejonie.

#### KORZYSTANIE Z CZYTNIKA MOBILEMATE MICRO Z KARTAMI PAMIĘCI SANDISK

##### WYMOGI SYSTEMOWE

- Komputer z procesorem Pentium lub Macintosh obsługujący port USB
- Windows Vista, XP oraz 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

##### PODŁĄCZENIE CZYTNIKA

Podłącz czytnik MobileMate bezpośrednio do komputera.

**Ikony dysku w systemie Windows:** Podłączając mikroczytnik MobileMate w systemie operacyjnym Windows, w folderze Mój komputer pojawi się nowe usuwalne oznaczenie literowe ikony dysku mikroczytnika MobileMate.

**Ikony dysku w systemie Macintosh:** Podłączając mikroczytnik MobileMate w systemie operacyjnym Macintosh, po włożeniu karty do komputera na pulpicie pojawi się usuwalna ikona dysku mikroczytnika MobileMate oznaczona jako „untitled” (bez tytułu).

##### KORZYSTANIE Z CZYTNIKA

Mikroczytnik MobileMate ma jedno gniazdo na kartę, a karty do niego przeznaczone to microSDHC™, microSD™ oraz Memory Stick Micro™ (M2).

##### Wkładanie kart

Karty microSDHC™, microSD™ lub Memory Stick Micro™ (M2) należy wkładać do czytnika w taki sposób, aby ich etykiety były skierowane do góry. Kartę można włożyć tylko w jednej pozycji. Karty microSDHC™ oraz microSD™ wsuwają się całkowicie do złącza. Po włożeniu do czytnika karta M2 będzie w nieznacznym stopniu z niego wystawać. **NIE WOLNO WCISKAĆ KARTY NA SIŁĘ!**

##### Wyjmowanie karty

Wyjmowanie karty w systemie Windows lub Macintosh:

- Upewnij się, że żadne dane nie są w tej chwili przenoszone i wyjmij kartę.

##### Odłączanie czytnika

**ABY ZAPOBIEC UTRACIE DANYCH LUB USZKODZENIU KARTY, NIGDY NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA OD PORTU USB NIE ZAPOZNAWSZY SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.**

System Windows:

1. Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu znajdującą „się w zasobniku systemowym”.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć.
3. Gdy pojawia się komunikat systemu Windows o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia, odłącz czytnik MobileMate od komputera.

System Macintosh:

1. Przeciągnij ikonę czytnika MobileMate o nazwie „untitled” do kosza.
2. Odłącz urządzenie.