

## Cruzer™ USB Flash Drive

Příručka k rychlému použití

### Minimální systémové požadavky:

- Windows 2000 SP4, XP a Vista (U3 a ukládání)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ a Linux (pouze ukládání)
- Port USB 2.0 je zapotřebí pro vysokorychlostní přenos dat

### INSTALACE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Instalace žádných dalších ovladačů není nutná. K použití zapojte jednotku USB Flash do portu USB na svém počítači.

### ODPOJENÍ

K odpojení jednotky nemusíte vypínat počítač, ale k zabránění ztrátě dat je nutné, abyste jednotku USB Flash nikdy neodpojili z portu USB, když bliká kontrolka LED. Pokud je otevřené okno jednotky, před tím, než se jednotku USB Flash pokusíte odpojit, uzavřete všechna k ní příslušná okna.

### Windows

Tyto kroky nejsou vyžadovány pro Windows XP.

Před odpojením zařízení využijte ikonu pro připojení a odpojení za provozu „Nyní je možno zařízení bezpečně odpojit“ (Safe to Remove Hardware) v oblasti úkolové lišty pro zprávy. Oblast úkolové lišty pro zprávy je vpravo od úkolové lišty, kde obvykle bývá zobrazen čas.

1. V oblasti pro zprávy klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu pro připojení a odpojení za provozu „Nyní je možno zařízení bezpečně odpojit“.
2. Zvolte zařízení, které chcete odpojit a pak klepněte na Stop.
3. Když vás Windows vyrozumí, že to můžete bezpečně provést, odpojte jednotku USB Flash od svého počítače.

### Macintosh

1. Přetáhněte ikonu odpojitelné jednotky na ikonu Odpad (Trash) na pracovní ploše.
  2. Odpojte svou jednotku USB Flash.
- (Poznámka: kontrolka LED může ještě svítit)

### Pokyny k likvidaci

Neodhazujte toto zařízení do netříděného odpadu z domácnosti. Nevhodná likvidace může poškodit životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o informace na vrácení a sběr systémů ve vaší oblasti se obraťte na místní úřady zabývající se sběrem odpadu.