

Uživatelská příručka

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

POUŽITÍ PAMĚŤOVÝCH KARET SANDISK

Použití paměťových karet: Paměťovou kartu SanDisk vložte do příslušného slotu v počítači, mobilním telefonu, digitálním fotoaparátu či PDA. Můžete poté přístroj používat jako normálně k vytváření, kopírování, úpravám i přesunování souborů. Paměťovou kartu lze vymazat a použít znovu.

Bezpečnostní opatření: Paměťovou kartu nepoužívejte, pokud má přístroj slabou baterii. Chcete-li předejít ztrátě dat, před vyjmutím karty z přístroje zkontrolujte, zda jsou všechna data uložena. Další pokyny najdete v návodu k přístroji. Paměťová karta je zkonstruována tak aby se dala do přístroje snadno zasunout, ale pouze jedním způsobem. Neohýbejte ji a netlačte do slotu násilím.

Registrace výrobku: Zakoupenou paměťovou kartu si můžete zaregistrovat na webových stránkách společnosti SanDisk na adrese <http://www.sandisk.com/registration>. Pokud si výrobek nezaregistrujete, vaše práva daná zárukou výrobku tím nebudou dotčena.

Pokyny pro likvidaci: Neodhazujte přístroj do netříděného komunálního odpadu. Nesprávný způsob likvidace může ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví. Informace o sběru a likvidaci odpadu ve vaší oblasti získáte na nejbližší pobočce organizace odpadového hospodářství nebo ve sběrném dvoře.

POUŽITÍ ČTEČKY MOBILEMATE MICRO READER S PAMĚŤOVÝMI KARTAMI SANDISK

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač Pentium PC nebo Macintosh s podporou USB
- Windows Vista, XP a 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

PŘIPOJENÍ

Zapojte zařízení MobileMate Micro Reader/Writer přímo do počítače.

Ikony disků v systému Windows: Když připojíte zařízení MobileMate Micro Reader/Writer k operačnímu systému Windows, zobrazí se v okně Tento počítač nově přiřazené písmeno a ikona jednotky výměnného disku zaspoující zařízení MobileMate Micro Reader/Writer.

Ikony disků v systému Macintosh: Když připojíte zařízení MobileMate Micro Reader/Writer k operačnímu systému Macintosh, na pracovní ploše se při vložení karty zobrazí ikona výměnného disku s označením „bez názvu“, která zastupuje zařízení MobileMate Micro Reader/Writer.

POUŽITÍ

Zařízení MobileMate Micro Reader/Writer je vybaveno jedním slotem pro karty. Je určen pro karty microSDHC™, microSD™ a Memory Stick Micro™ (M2).

Vložení karty

Karty microSDHC™, microSD™ a Memory Stick Micro™ (M2) se vkládají štítkem otočeným nahoru. Lze je zasunout pouze jedním způsobem. Karty microSDHC™ a microSD™ budou zcela zasunuty do konektoru. U karty M2 bude konec mírně vyčnívat ze čtečky. NIKDY NEZASUNUJTE KARTU DO SLOTU NÁSILÍM!

Vyjmutí karty

Vyjmutí karty v systému Windows nebo Macintosh:

- Přesvědčte se, že neprobíhá přenos dat, a kartu vyjměte.

Odpojení

ABY NEDOŠLO KE ZTRÁTĚ DAT NEBO POŠKOZENÍ KARTY, NIKDY NEVYJÍMEJTE ZAŘÍZENÍ Z PORTU USB, DOKUD NEBUDETE OBEZNÁMENI S NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM.

Windows:

1. Na oznamovací liště klikněte na ikonu pro „bezpečné odstranění hardwaru“.
2. Vyberte zařízení, které chcete odpojit.
3. Když systém Windows oznámí, že je to bezpečné, odpojte zařízení od počítače.

Macintosh:

1. Ikona „bez názvu“ označující MobileMate Reader/Writer přetáhněte myší do koše.
2. Odpojte zařízení.