

Cruzer™ USB Flash Drive

Ghid rapid de utilizare

Cerințe minime pentru sistemul de operare:

- Windows 2000 SP4, XP și Vista (U3 și stocare)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ și Linux (Numai stocare)
- Port USB 2.0 necesar pentru transfer de date la mare viteză

INSTALAREA

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Nu este necesară instalarea nici unui driver suplimentar. Pentru utilizare, conectați unitatea de memorie pentru USB în portul USB al computerului dumneavoastră.

DECONNECTAREA

Nu este nevoie de oprirea computerului pentru a deconecta unitatea de memorie pentru USB, dar pentru a evita pierderea de date, nu scoateți niciodată dispozitivul din portul USB în timp ce LED-ul clipește. Dacă este deschisă o fereastră pentru unitate, închideți toate ferestrele asociate înainte de a încerca îndepărtarea unității de memorie pentru USB.

Windows

Acești pași nu sunt necesari pentru Windows XP.

Utilizați pictograma hotplug „Hardware-ul se poate elimina în siguranță” din zona de notificare a barei de stare pentru a scoate dispozitivul în condiții de siguranță înainte de deconectare. Zona de notificare se află pe partea dreaptă a barei de stare unde este afișată, de obicei, ora actuală.

1. În zona de notificare, faceți clic pe pictograma hotplug „Hardware-ul se poate elimina în siguranță”.
2. Selectați dispozitivul pe care doriți să-l deconectați, apoi faceți clic pe Stop.
3. Când Windows anunță că acest lucru este sigur, deconectați unitatea de memorie pentru USB de la computer.

Macintosh

1. Glisați discul amovabil pe pictograma Gunoii de pe spațiul de lucru.
2. Deconectați unitatea de memorie pentru USB.

(Observație: este posibil ca LED-ul să rămână aprins)

U3

Vizitați www.U3.com pentru programe suplimentare PC compatibile U3 pentru descărcare gratuită sau contra cost. Vă rugăm să consultați Asistentul de instruire U3 de pe unitatea de memorie USB pentru instrumentele de administrare și o prezentare a caracteristicii Launchpad U3.

Instrucțiuni privind trecerea la deșeurii

Nu aruncați acest dispozitiv cu deșeurile menajere nesortate. Trecerea necorespunzătoare la deșeurii poate fi dăunătoare mediului și sănătății umane. Vă rugăm să luați legătura cu autoritatea locală de administrare a deșeurilor pentru informații cu privire la returnarea sau sistemele de colectare din zona dumneavoastră.