

Ghid de utilizare

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

UTILIZAREA CARDURILOR DE MEMORIE SANDISK

Utilizarea cardului de memorie: Introduceți cardul de memorie SanDisk în slotul pentru cardul de memorie al computerului, telefonului celular, camerei digitale de luat vederi sau PDA-ului dumneavoastră. Apoi, puteți utiliza dispozitivul în mod normal, creând, copiind, editând și mutând fișiere. Cardul de memorie poate fi șters și re-utilizat.

Precauții: Evitați să utilizați cardul de memorie atunci când bateria dispozitivului este slabă. Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că ați salvat toate datele înainte de a scoate cardul de memorie din dispozitiv. Pentru instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să consultați manualul utilizatorului dispozitivului. Cardul de memorie este proiectat să se adapteze cu ușurință la sistem, într-un singur fel. Nu îndoțiți cardul și nu îl forțați să intre în slot.

Înregistrarea produsului: Vă puteți înregistra cardul de memorie online, pe site-ul web al SanDisk, la adresa <http://www.sandisk.com/registration>. Faptul că nu vă înregistrați produsul nu vă va diminua drepturile conferite de garanția acestuia.

Instrucțiuni de eliminare: Nu eliminați acest dispozitiv cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea necorespunzătoare a dispozitivelor uzate poate fi nocivă pentru mediu și pentru sănătatea umană. Consultați autoritățile locale pentru colectarea deșeurilor pentru a obține informații despre sistemele de recuperare și colectare din zona dvs.

UTILIZAREA MICRO-CITITORULUI MOBILEMATE ÎMPREUNĂ CU CARDURILE DE MEMORIE SANDISK

CERIN ELE PRIVIND SISTEMUL DE OPERARE

- Computer Pentium PC sau Macintosh cu suport USB
- Windows Vista, XP și 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CONECTAREA

Introduceți dispozitivul MobileMate™ Micro Reader/Writer direct în portul computerului.

Iconurile pentru hard-disk-uri în Windows: Atunci când conectați dispozitivul MobileMate Micro Reader/Writer la un sistem de operare Windows, în My Computer va apărea un nou icon înfățișând un hard-disk detașabil, care reprezintă dispozitivul Micro Reader/Writer.

Iconurile pentru hard-disk-uri în Macintosh: Atunci când conectați dispozitivul MobileMate Micro Reader/Writer la un sistem de operare Macintosh, va apărea pe desktop un icon înfățișând un hard-disk detașabil, denumit "untitled", care reprezintă dispozitivul Micro Reader/Writer, atunci când este introdus un card.

UTILIZARE

Dispozitivul MobileMate Micro Reader/Writer are un slot pentru carduri, cu posibilitatea adaptării cardurilor microSDHC™, microSD™ și Memory Stick Micro™ (M2) în același slot.

Introducerea cardurilor

Introduceți cardurile microSDHC™, microSD™ sau the Memory Stick Micro™ (M2) în cititor, cu eticheta în sus. Cardurile sunt adaptabile numai într-un singur fel. Cardurile microSDHC™ și microSD™ vor intra în întregime în conector. Cardul M2 va intra având capătul ușor ieșit în afara cititorului.

NU FORȚAȚI NICIODATĂ CARDUL SĂ INTRE ÎN SLOTUL PENTRU CARDURI!

Extragerea cardului

Pentru a extrage cardul, în sisteme de operare Windows sau Macintosh:

- Asigurați-vă că nu există date în curs de transfer și extrageți cardul.

Deconectarea

PENTRU A EVITA PIERDEREA DATELOR SAU CORUPEREA CARDULUI, NU EXTRAGEȚI NICIODATĂ DISPOZITIVUL DIN PORTUL USB FĂRĂ SĂ FI CITIT ANTERIOR PAȘII DESCRIȘI MAI JOS.

Windows:

1. În bara de sistem, faceți click pe iconul pentru "extragerea în siguranță a unei componente hardware".
2. Selectați dispozitivul pe care vreți să îl deconectați.
3. Atunci când Windows vă anunță că puteți face acest lucru în siguranță, deconectați dispozitivul de la computer.

Macintosh:

1. Trageți iconul "untitled" pentru dispozitivul MobileMate™ Micro Reader/Writer în folderul Trash.
2. Extrageți dispozitivul.