

Kasutusjuhend

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

SANDISKI MÄLUKAARTIDE KASUTAMINE

Mälukaardi kasutamine: Sisestage oma SanDiski mälukaart arvuti, mobiiltelefoni, digitaalkaamera või pihuarvuti mälukaardipessa. Seejärel saate seadet kasutada tavalisel viisil – faile luua, kopeerida, redigeerida ja teisaldada. Mälukaarti saab ka kustutada ja uuesti kasutada.

Ettevaatusabinõud: Vältige mälukaardi kasutamist, kui seadme aku on tühjenemas. Andmete kaotamise vältimiseks veenduge, et olete kõik andmed salvestanud, enne kui mälukaardi seadmest eemaldate. Lisajuhiseid leiate seadme kasutusjuhendist. Mälukaart on loodud nii, et selle saab süsteemi sisestada ainult ühtepidi. Ärge väänake kaarti ega suruge seda jõuga pessa.

Toote registreerimine: Mälukaardi saate registreerida SanDiski kodulehel: <http://www.sandisk.com/registration>. Toote registreerimata jätmisel ei kaota te ühtegi õigust, mis on teile tootegarantiiga antud.

Utiliseerimisjuhised: Ärge visake seadet ära koos sorteerimata majapidamisprügiga. Väär utiliseerimine võib ohustada keskkonda või inimeste tervist. Kui soovite teavet jäätmete tagastamise ja utiliseerimise süsteemide kohta, pöörduge oma kohaliku jäätmete kõrvaldamise ameti poole.

LUGEJA MOBILEMATE MICRO READER KASUTAMINE SANDISKI MÄLUKAARTIDEGA

NÕUDED SÜSTEEMILE

- USB-toega Pentium PC või Macintosh arvuti
- Windows Vista, XP ja 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

ÜHENDAMINE

Ühendage MobileMate Micro lugeja/kirjuti vahetult arvuti pistikupessa.

Toote tähistus Windowsis: kui ühendate MobileMate Micro lugeja/kirjuti arvutiga, millel on operatsioonisüsteem Windows, ilmub My Computer (Minu arvuti) alla uus MobileMate Micro lugejat/kirjutit tähistav irdketta draivi täht.

Toote tähistus Macintoshis: kui ühendate MobileMate Micro lugeja/kirjuti arvutiga, millel on operatsioonisüsteem Macintosh, ilmub kaardi sisestamisel töölauale uus MobileMate lugejat/kirjutit tähistav irdketta ikoon “untitled” (Nimetusetu).

KASUTAMINE

MobileMate Micro lugejal/kirjutil on üks kaardipessa. Kõik microSDHC™, microSD™ kaardid ja Memory Stick Micro™ (M2) kaardid sobivad samasse pessa.

Kaartide sisestamine

Sisestage microSDHC™, microSD™ või the Memory Stick Micro™ (M2) kaardid lugejasse sildiga ülespoole. Kaardid sobivad ainult ühte pidi. microSDHC™ ja microSD™ kaardid mahuvad täielikult pessa. M2 kaardi ots jääb lugejast veidike välja ulatuma. **ÄRGE SURUGE KAARTI JÕUGA PESSA!**

Kaardi väljavõtmine

Kaardi väljavõtmiseks Windowsi ja Macintoshi puhul:

- Veenduge, et ei toimu andmete ülekannet, ja võtke kaart välja.

Lahtiühendamine

ANDMETE KAOTAMISE JA KAARDI RIKKUMISE VÄLTIMISEKS ÄRGE VÕTKE SEADET USB PORDIST VÄLJA, LUGEMATA EELNEVALT LÄBI JÄRGMISI JUHISEID.

Windows:

1. Klõpsake tegumiribal ikooni “Riistvara ohutu eemaldamine”.
2. Valige seade, mille soovite lahti ühendada.
3. Kui Windows teavitab, et lahtiühendamine on ohutu, võite MobileMate lugeja/kirjuti arvutist eemaldada.

Macintosh:

1. Lohistage MobileMate lugeja/kirjuti ikoon “untitled” (Nimetusetu) ikoonile Trash (Prügikast).
2. Eemaldage seade.