

## Cruzer™ USB Flash Drive

### Snabbstartguide

#### Minsta systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ samt Linux (Storage only)
- USB 2.0 port krävs för snabb dataöverföring

#### INSTALLERING

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ingen ytterligare drivrutin behöver installeras. För att använda ansluter du USB-flashenheten till USB-porten på din dator.

#### URKOPPLING

Du behöver inte stänga av datorn för att avlägsna USB-flashenheten, men för att undvika dataförlust bör du aldrig avlägsna enheten från USB-porten medan LED-lampan lyser. Är ett drivrutinfönster öppet måste du stänga alla relaterade fönster innan du försöker att avlägsna USB-flashenheten.

#### Windows

Dessa steg är onödiga för Windows XP.

Använd "Säkert att avlägsna hårdvara" –hotplugikonen i meddelandeområdet på aktivitetsfältet för att säkert avlägsna enheten innan urkoppling. Meddelandeområdet finns till höger om aktivitetsfältet där klockan normalt sett visas.

1. Högerklicka på "Säkert att avlägsna hårdvara" –hotplugikonen i meddelandeområdet.
2. Välj vilken enhet du vill avlägsna och klicka sedan på Stop.
3. När Windows meddelar att det är säkert, så kan du avlägsna USB-flashenheten från datorn.

#### Macintosh

1. Drag ikonen för den flyttbara enheten till Skräpkorgen på skrivbordet.
2. Avlägsna USB-flashenheten.  
(OBS! LED-lampan kan fortsätta att lysa)

#### Instruktioner för bortkastning

Kasta inte bort denna enhet med osorterat hushållsavfall. Felaktig bortkastning kan vara skadligt för både hälsa och miljö. Kontakta ditt lokala avfallsbolag för information angående returnering och insamlingsystem där du bor.