

## Användarguide

**Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader**  
**microSDHC with MobileMate™ Micro Reader**  
**Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader**

### SÅ HÄR ANVÄNDS SANDISK MINNESKORT

**Användning av minneskort:** Sätt in ditt SanDisk-minneskort i uttaget för minneskort på din dator, mobiltelefon, digitalkamera eller PDA. Sedan kan du använda enheten normalt och skapa, kopiera, redigera och flytta filer. Ditt minneskort kan också raderas och återanvändas.

**Försiktighetsåtgärder:** Undvik att använda minneskortet när enhetens batterinivå är låg. Kontrollera att du sparar alla data före du tar bort ditt minneskort från enheten så att du inte förlorar data. Se enhetens användarhandbok för ytterligare instruktioner. Minneskortet är utformat så att det lätt ska passa in i systemet på bara ett sätt. Böj inte kortet eller tvinga in det i uttaget.

**Produktregistrering:** Du kan registrera ditt minneskort online på SanDisk:s webbplats på <http://www.sandisk.com/registration>. Du förlorar inte några rättigheter under produktgarantin om du inte registrerar din produkt.

**Avyttringsinstruktioner:** Kasta inte den här enheten i osorterat hushållsavfall. Felaktig avyttring kan vara skadlig för miljön och människors hälsa. Se din lokala avfallsmyndighet för information om retur- och insamlingssystem i ditt område.

### ANVÄNDA MOBILEMATE MICRO-LÄSARE MED SANDISK MINNESKORT

#### SYSTEMKRAV

- Pentium PC eller Macintosh dator med USB-stöd
- Windows Vista, XP och 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

#### ANSLUTNING

Koppla in MobileMate Micro Reader/Writer direkt i datorn.

**Windows diskikoner:** När du ansluter MobileMate Micro Reader/Writer till ett Windows operativsystem visas en ny tilldelad, avlägsningsbar enhetsbokstav för en diskikon som motsvarar MobileMate Micro Reader/Writer i Min dator.

**Macintosh diskikoner:** När du ansluter MobileMate Micro Reader/Writer till ett Macintosh operativsystem visas en avlägsningsbar diskikon med namnet "untitled" som motsvarar MobileMate Micro Reader/Writer på skrivbordet när ett kort sätts in.

#### ANVÄNDNING

MobileMate Micro Reader/Writer har en kortplats som passar för microSDHC™-, microSD™ Memory Stick Micro™ (M2).

#### Föra in kort

För in korten microSDHC™, microSD™ eller Memory Stick Micro™ (M2) med sina etiketter vända uppåt. Kortet passar bara på ett sätt. Kortet microSDHC™ and microSD™ förs in helt i uttaget. Änden av M2-kortets sticker ut en aning ur läsaren. **TVINGA ALDRIG IN KORTET I KORTINGÅNGEN**

#### Ta bort kort

För att ta bort kortet ur Windows eller Macintosh:

- Säkerställ att inga data håller på att överföras och ta bort kortet.

#### Koppla ner

**FÖR ATT UNDVIKA ATT FÖRLORA DATA ELLER FÖRSTÖRA KORTET SKA DU ALDRIG TA BORT ENHETEN FRÅN USB-PORTEN UTAN ATT FÖRST HA LÅST STEGEN NEDAN.**

#### Windows:

1. Klicka på ikonen för "säker borttagning i aktivitetsfältet".
2. Välj enheten som du vill koppla ur.
3. När Windows meddelar att det är säkert att göra så kopplar du ur MobileMate Reader/Writer från datorn.

#### Macintosh:

1. Dra MobileMate Reader/Writer ikonen "untitled" till Soptunnan.
2. Koppla ur enheten.