

Cruzer™ USB Flash Drive

Quick Start Vejledning

Mindste Systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ og Linux (Storage only)
- Der kræves USB 2.0 port for high-speed dataoverførsel

INSTALLATION

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Der kræves ikke yderligere driverinstallation. Sæt blot USB Flash drevet ind i USB porten på din computer.

AFBRYDELSE

Det er ikke nødvendigt at lukke din computer ned for at afbryde USB Flash drevet, men det tilrådes aldrig at fjerne udstyret fra USB porten, mens LED'en blinker, for at forhindre tab af data. Hvis et drivervindue er åbent, skal eventuelle andre vinduer lukkes, inden du forsøger at fjerne dit USB Flash drev.

Windows

Denne fremgangsmåde skal ikke anvendes for Windows XP.

Brug hotplug-ikonet for "Sikker fjernelse af hardware" i beskedområdet på arbejdsbjælken for sikker fjernelse af udstyret, inden det tages ud af stikket. Beskedområdet findes i højre side af arbejdsbjælken, hvor klokken som regel vises.

1. Højreklik på hotplug-ikonet for "Sikker fjernelse af hardware" i beskedområdet.
2. Vælg det udstyr, der skal tages ud, og klik så på Stop.
3. Når Windows viser, at det er sikkert, kan du tage USB Flash drevet ud af computeren.

Macintosh

1. Træk ikonet for den flytbare disk til skraldespandsikonet på skrivebordet.
2. Tag USB Flash drevet ud.

(Bemærk: LED vil eventuelt stadig være oplyst)

Anvisninger om bortskaffelse

Dette udstyr må ikke bortskaffes sammen med blandet husholdningsaffald. Forkert bortskaffelse kan være til skade for miljøet og være sundhedsfarligt. Kontakt venligst de lokale myndigheder for bortskaffelse af affald for oplysninger om lokale afleverings- og opsamlingsystemer.