



Sandisk

SanDisk

Cruzer™ USB Flash Drive

Quick Start Guide

Snabbstartguide

Quick Start Vejledning

Πακαοήje

Hurtigstartveiledning

Hızlı Başlama Kılavuzu

Οδηγός χρήγору ξεκινήματος

Útmutató gyorsindításhoz

Vodič za brzi početak

Водич за брзи почетак

Hiter vodič za zagon

Ръководство за употреба

ENGLISH:

Minimum System Requirements:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ and Linux
- USB 2.0 port required for high-speed data transfer

INSTALLING

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

No additional driver installation is required. Plug the USB Flash Drive into the USB port on your computer to use.

DISCONNECTING

You don't need to shut down your computer to disconnect the USB Flash Drive, but to avoid losing data you should never remove the device from the USB port while the LED is flashing. If a drive window is open, close any associated windows before attempting to remove your USB Flash Drive.

Windows

These steps are not required for Windows XP.

Use the "Safe to Remove Hardware" hotplug icon in the notification area of the taskbar to safely remove the device before unplugging. The notification area is to the right of the taskbar where you usually see the current time displayed.

1. In the notification area, right-click on the "safe to remove hardware" hotplug icon.
2. Select the device you want to unplug, and then click Stop.
3. When Windows notifies you that it is safe to do so, unplug the USB Flash Drive from your computer.

Macintosh

1. Drag the removable disk to the desktop Trash icon.
2. Unplug your USB Flash Drive.

(Note: LED may stay illuminated)

U3

Visit www.U3.com for additional U3 compliant PC programs for free or purchased download. Please refer to the U3 Tutorial on the USB Flash Drive for management tools and a tour of the U3 Launchpad feature.

Disposal Instructions

Do not dispose of this device with unsorted household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.

SWEDISH:

Minsta systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ samt Linux
- USB 2.0 port krävs för snabb dataöverföring

INSTALLERING

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ingen ytterligare drivrutin behöver installeras. För att använda ansluter du USB-flashenheten till USB-porten på din dator.

URKOPPLING

Du behöver inte stänga av datorn för att avlägsna USB-flashenheten, men för att undvika dataförlust bör du aldrig avlägsna enheten från USB-porten medan LED-lampan lyser. Är ett drivrutinsfönster öppet måste du stänga alla relaterade fönster innan du försöker att avlägsna USB-flashenheten.

Windows

Dessa steg är onödiga för Windows XP.

Använd "Säkert att avlägsna hårdvara" –hotplugikonen i meddelandeområdet på aktivitetsfältet för att säkert avlägsna enheten innan urkoppling. Meddelandeområdet finns till höger om aktivitetsfältet där klockan normalt sett visas.

1. Högerklicka på "Säkert att avlägsna hårdvara" –hotplugikonen i meddelandeområdet.
2. Välj vilken enhet du vill avlägsna och klicka sedan på Stop.
3. När Windows meddelar att det är säkert, så kan du avlägsna USB-flashenheten från datorn.

Macintosh

1. Drag ikonen för den flyttbara enheten till Skräpkorgen på skrivbordet.
 2. Avlägsna USB-flashenheten.
- (OBS! LED-lampan kan fortsätta att lysa)

U3

Gå till www.U3.com för ytterligare U3-anpassade PC-program som kan laddas ned gratis eller mot betalning. Hänvisa till U3-guiden för USB-flashenheter för administrationsverktyg samt en rundtur av U3 Launchpad-funktionen.

Instruktioner för bortkastning

Kasta inte bort denna enhet med osorterat hushållsavfall. Felaktig bortkastning kan vara skadligt för både hälsa och miljö. Kontakta ditt lokala avfallsbolag för information angående returnering och insamlingsystem där du bor.

DANISH:

Minde Systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ and Linux
- Der kræves USB 2.0 port for high-speed dataoverførsel

INSTALLATION

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Der kræves ikke yderligere driverinstallation. Sæt blot USB Flash drevet ind i USB porten på din computer.

AFBRYDELSE

Det er ikke nødvendigt at lukke din computer ned for at afbryde USB Flash drevet, men det tilrådes aldrig at fjerne udstyret fra USB porten, mens LED'en blinker, for at forhindre tab af data. Hvis et drivervindue er åbent, skal eventuelle andre vinduer lukkes, inden du forsøger at fjerne dit USB Flash drev.

Windows

Denne fremgangsmåde skal ikke anvendes for Windows XP.

Brug hotplug-ikonet for "Sikker fjernelse af hardware" i beskedområdet på arbejdsbælken for sikker fjernelse af udstyret, inden det tages ud af stikket. Beskedområdet findes i højre side af arbejdsbælken, hvor klokken som regel vises.

1. Højreklik på hotplug-ikonet for "Sikker fjernelse af hardware" i beskedområdet.
2. Vælg det udstyr, der skal tages ud, og klik så på Stop.
3. Når Windows viser, at det er sikkert, kan du tage USB Flash drevet ud af computeren.

Macintosh

1. Træk ikonet for den flytbare disk til skraldespandsikonet på skrivebordet.
 2. Tag USB Flash drevet ud.
- (Bemærk: LED vil eventuelt stadig være oplyst)

U3

Gå til www.U3.com for yderligere U3 tilpassede PC programmer, der kan downloades gratis eller mot betaling. Der henvises til U3 Tutorial for USB Flash drev for behandlingsværktøjer og en rundtur i U3 Launchpad funktionen.

Anvisninger om bortskaffelse

Dette udstyr må ikke bortskaffes sammen med blandet husholdningssaffald. Forkert bortskaffelse kan være til skade for miljøet og være sundhedsfarligt. Kontakt venligst de lokale myndigheder for bortskaffelse af affald for oplysninger om lokale afleverings- og opsamlingsystemer.

FINNISH:

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ ja Linux
- USB 2.0 -portti vaaditaan suurinopeuksista tiedonsiirtoa varten

ASENTAMINEN

- Windows 2000 SP4, XP ja Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Muita ohjaimien asennuksia ei vaadita. Kytke USB Flash –asema tietokoneen USB-porttiin.

IRROTTAMINEN

Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa USB Flash –asemaa irrotettaessa, mutta tietojen häviämisen estämiseksi laitetta ei koskaan tulisi irrottaa portista silloin, kun LED-merkkivalo välkky. Jos levyasemaikkuna on auki, sulje kaikki siihen liittyvät ikkunat ennen kuin irrotat USB Flash –aseman.

Windows

Näitä vaiheita ei tarvita Windows XP:ssä.

Käytä "Laitteiston poistaminen on turvallista" -hotplug-kuvaketta tehtäväpalkin ilmoitusalueella poistaaksesi laitteen turvallisesti. Ilmoitusalue on tehtäväpalkin oikeassa reunassa, siinä, missä yleensä näkyy kellonaika.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa "Laitteiston poistaminen on turvallista" -hotplug-kuvaketta.

2. Valitse laite, jonka haluat irrottaa, ja napsauta Lopeta.
3. Kun Windows ilmoittaa, että laitteen irrottaminen on turvallista, irrota USB Flash –asema tietokoneesta.

Macintosh

1. Vedä irrotettavan laitteen kuvake työpöydän Roskakori-kuvakkeeseen.
 2. Irrota USB Flash –asema.
- (Huomaa: LED-merkkivalo voi olla päällä.)

U3

www.U3.com –sivuilta voit ladata lisää ilmaisia U3-yhteensopivia PC-ohjelmia tai ostaa niitä. U3-ohjeiden USB Flash Drive –kohdasta löydät hallintatyökalut ja voit myös tutustua U3 Launchpadiin.

Ohjeet tuotteen hävittämisistä varten

Tätä tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen, sillä se saattaa olla vahingollinen luonnolle ja ihmisten terveydelle. Paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta saa tietoja alueen palautus- ja keräystoimenpiteistä.

NORWEGIAN:

Minimums systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ and Linux
- USB 2.0 port påkrævet for dataoverføring med høy hastighet

INSTALLASJON

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ingen ytterligere driverinstallasjoner er påkrevd. Plugg USB flash driveren inn i USB porten på din datamaskin for bruk.

FRAKOBLING

Du trenger ikke slå av din datamaskin for å frakoble USB flash driveren, men for å unngå data bør du aldri fjerne disken fra USB porten mens LED blinker. Om et drivervindu er åpent, lukk alle assosierte vinduer før du prøver å fjerne din USB flash driver.

Windows

Disse stegene er ikke krevd for Windows XP.

Bruk "Safe to Remove Hardware" ("Sikkert å fjerne hardware") hotplug-ikonet i meldingsområdet på oppgavelinjen for å sikkert fjerne disken før du tar den ut. Meldingsområdet er på høyresiden av oppgavelinjen hvor du vanligvis ser klokken.

1. I meldingsområdet, høyreklikk på "safe to remove hardware" ("sikkert å fjerne hardware") hotplugikonet.
2. Velg disken du vil ta ut, og deretter trykk Stopp.
3. Når Windows melder fra om at det er sikkert å gjøre dette, ta ut USB flash driveren fra din datamaskin.

Macintosh

1. Dra den flyttbare disken til skriverbordets ikon for raskkurven.

2. Ta ut din USB flash driver.
- (Merk: LED kan forbli oplyst)

U3

Besøk www.U3.com for ytterligere U3 tilpassede PC programmer for gratis eller kjøpt nedlasting. Vennligst henvis til U3 veilederen på USB flash driveren for administrasjonsverktøy og en omvisning av U3 Launchpad egenskapen.

Instruksjoner for kasting

Ikke kast denne disken med usortert husholdningsavfall. Urikting kasting kan være skadelig for miljøet og menneskelig helse. Vennligst rådfør deg med din lokale avfallsautoritet for informasjon om retur og samlings-systemer i ditt område.

TURKISH:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ ve Linux
- Yüksek hızlı veri aktarımı için USB 2.0 portu gereklidir.

YÜKLEME

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ayrıca sürücü yazılım yüklenmesi gerekmez. Kullanmak için, USB Flash Drive aygıtını bilgisayarınızın USB portuna takın.

BAĞLANTILIY KESME

USB Flash Drive aygıtını bilgisayarınızdan çıkartırken bilgisayarı kapatmanız gerekmez; ancak, veri kaybını önlemek için LED ışığı yanıp sönerken hiçbir zaman aygıtı USB portundan çıkartmayın. Eğer bir sürücü penceresi açılksa, USB Flash Drive aygıtınızı çıkartmadan önce ilgili pencereleri kapatın.

Windows

Bu adimlar Windows XP için gerekmez.

Aygıtı güvenli bir şekilde durdurmak için görev çubuğunun bilgilendirme bölgesindeki “Safe to Remove Hardware (Donanımı Kaldırmak Güvenli)” simgesini kullanın. Bilgilendirme bölgesi, görev çubuğunun sağ tarafında, genellikle saatin görüntülediği alandır.

- Bilgilendirme bölgesinde “Safe to Remove Hardware (Donanımı Kaldırmak Güvenli)” simgesini sağ-tıklatın.
- Çıkartmak istediğiniz aygıtı seçip, Stop (Dur) seçeneğini tıklatın.
- Aygıtın güvenli şekilde çıkarılabileceği Windows tarafından bildirildiğinde, USB Flash Drive aygıtını bilgisayardan çıkartın.

Macintosh

- Taşınabilir diski masaüstündeki Çöp simgesine sürükleyin.
- USB Flash Drive aygıtınızı çıkartın.

(Not: LED yanar durumda kalabilir)

U3

Ücretli ya da ücretsiz yüklenelilir U3 uyumlu ek PC programları için www.U3.com sitesini ziyaret edin. Yönetim araçları ve U3 launchpad (başlama rampası) özelliğinin turu için lütfen USB Flash Drive aygıtındaki U3 Tutorial'a (derse) başvurun.

Bertaraf Etme Bilgileri

Bu aygıtı, tasnif edilmemesi ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Gereken şekilde bertaraf edilmemesi, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Bulunduğunuz yerdeki atık iade ve toplama sistemleri hakkında bilgi için lütfen atık konusunda yetkili yerel makamlara başvurun.

GREEK:

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ και Linux
- Θύρα USB 2.0 απαιτείται για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Δεν απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον προγράμματος οδήγησης. Συνδέστε τη μονάδα USB Flash στη θύρα USB του υπολογιστή σας για να τη χρησιμοποιήσετε.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΞΗ

Δεν χρειάζεται να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας για να αποσυνδέσετε τη μονάδα USB Flash, αλλά για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων δεν πρέπει ποτέ να αφαιρείτε τη συσκευή από τη θύρα USB ενώ αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED. Αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο μονάδας, κλείστε τυχόν σχετιζόμενα παράθυρα πριν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μονάδα USB Flash.

Windows

Τα βήματα αυτά δεν απαιτούνται για τα Windows XP. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο hotplug “Ασφαλής Κατάργηση συσκευών υλικού” στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών για την ασφαλή κατάργηση της συσκευής πριν την αποσυνδέσετε. Η περιοχή ειδοποιήσεων βρίσκεται στα δεξιά της γραμμής εργασιών όπου συνήθως εμφανίζεται η ώρα.

- Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο hotplug “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού”.
- Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Διακοπή (Stop).
- Όταν τα Windows ειδοποιούν ότι είναι ασφαλές να προχωρήσετε σε αποσυνδέση, αποσυνδέστε τη μονάδα USB Flash από τον υπολογιστή.

Macintosh

1. Σύρετε τον αφαιρούμενο δίσκο στο εικονίδιο “Κάδος απορριμμάτων” στην επιφάνεια εργασίας
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα USB Flash.
(Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να μείνει αναμμένη)

U3

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο www.U3.com για να κάνετε λήψη επιπλέον προγραμμάτων PC που είναι συμβατά με U3 είτε δωρεάν είτε με αγορά. Ανατρέξτε στον Οδηγό εκμάθησης του U3 στη μονάδα USB Flash για εργαλεία διαχείρισης και μια ξενάγηση στη δυνατότητα U3 Launchpad.

Οδηγίες Απορρίψης

Μην απορρίπτετε αυτή την συσκευή με απορρίμματα οικιακής χρήσης που δεν είναι διαχωρισμένα κατάλληλα για απόρριψη. Η μη σωστή απόρριψη μπορεί να αποβεί επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ανατρέξτε στην τοπική αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στην περιοχή σας.

HUNGARIAN:

Minimális rendszerkövetelmény

- Windows 2000 SP4 XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ és Linux
- Nagy sebességű adatátvitelhez USB 2.0 csatlakozóhelyre van szükség

TELEPÍTÉS

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Újabb meghajtó telepítésére nincs szükség, csak dugja bele az USB Flash Drive-ot a számítógépen található USB csatlakozóhelybe, és máris használhatja a gépen.

KIKAPCSOLÁS

Az USB Flash Drive kikapcsolásához nem kell a számítógépet kikapcsolnia, habár az adatvesztés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad az USB csatlakozóhelyből kihúzni addig, amíg a LED lámpácska villog. Ha valamelyik meghajtó ablaka nyitva van, mielőtt eltávolítaná az USB Flash Drive-ot, zárjon be minden azzal kapcsolatos ablakot.

Windows

Windows XP esetén ezeket a lépéseket hagyja figyelmen kívül Az eszközlécen a működés közbeni csatlakoztatást jelző “Safe to Remove Hardware” (hardver biztonságos eltávolítása) (hotplug) ikonra kattintva ittassa ki a készüléket mielőtt kihúzná a csatlakozónylásból. Az információs rész az eszközléctől jobbra van, ott, ahol rendszerint a pontos idő látható.

- Az információs részen kattintson a működés közbeni csatlakoztatást jelző “Safe to Remove Hardware” (hotplug) ikonra
- Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyet le akar csatlakoztatni, majd kattintson a Stop-ra
- Amikor a Windows kiírja, hogy most már biztonságosan eltávolíthatja a készüléket a számítógépről, húzza ki az USB Flash Drive-ot a számítógép csatlakozónyílásából.

Macintosh

- Vontassa bele a cserélhető lemez ikonját a kuka ikonjába.
- Húzza ki az USB Flash Drive-ot a gépből.

(Megjegyzés: Nem baj ha a LED lámpácska még világít.)

U3

Látogasson el a www.U3.com internetcímre, ahonnan ingyen, vagy megvásárlás után az U3-sal kompatibilis további személyi számítógép programokat tud letölteni. A kezelőszközökkel kapcsolatban és az U3 Launchpad használatát bemutató “Úra” meglekintése érdekében olvassa el az USB Flash Drive U3-sal kapcsolatos oktatófejezetét.

Hulladékként való kezelés

Ne dobja a készüléket a vegyes háztartási szemétbe. Ilyen jellegű hulladékok helytelen kezelése veszélyes lehet az egészségre és a környezetre. Tudja meg a helyi hatóságok, hogy hol és mikor adhatja le, vagy mikor szedik össze az Ön közetében az ilyen hulladékot.

CROATIAN:

Minimalni sistemski zahtjevi:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ i Linux
- USB 2.0 port je potreban za prijenos podataka velikom brzinom

INSTALACIJA

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Nije potrebna instalacija dodatnih drivera. Uključite USB flash drive u USB port na vašem računaru da biste ga koristili.

ISKLUČIVANJE

Nije potrebno isključiti računar da biste isključili USB flash drive, ali bi izbjegli gubljenje podataka, nikada nemojte vaditi uređaj iz USB porta dok LED svjetlica svijetli. Ako je prozor drivera otvoren, zatvorite sve njemu pripadajuće prozore, prije nego pokušate izvaditi vaš USB flash drive.

Windows

Ovi koraci nisu potrebni za Windows XP. Služite se ikonom hotpluga “Safe to Remove Hardware” (sigurno za uklanjanje hardwara) u području za obavijesti na taskbaru, da biste

sigurno uklonili uređaj prije isključenja. Područje za obavijest nalazi se desno od taskbara gdje obično možete vidjeti prikazano trenutno vrijeme.
1. U području za obavijest, kliknite desnim klikom miša na ikon hotpluga “safe to remove hardware” (sigurno za uklanjanje hardwara).
2. Izaberite uređaj koji želite isključiti, a zatim kliknite na Stop.
3. Kada vas Windows obavijesti da je sigurno da to uradite, izvadite USB flash drive iz vašeg računara.

Macintosh

- Privučite uklonjivi ikon diska prema Trash ikonu na vašem desktopu.
- Izvadite vaš USB Flash drive.

(Napomena: LED svjetlica može ostati osvijetljena)

U3

Posjetite www.U3.com radi dodatnih PC programa kompatibilnih sa U3, koji se mogu skinuti besplatno ili uz plaćanje. Molimo pogledajte U3 lekcije za USB flash drive radi alata za upravljanje i pregleda U3 Launchpad karakteristika.

Instrukcije za odlaganje u smeće

Ovaj uređaj nemojte bacati u smeće zajedno sa nesortiranim otpacima iz domaćinstva. Nepravilno odlaganje u smeće može biti štetno za okoliš i zdravlje ljudi. Molimo vas da be obratite vašoj lokalnoj upravi za odlaganje smeća radi informacija o sistemima vraćanja i prikupljanja smeća u vašem području.

SERBIAN:

МИНИМАЛНИ СИСТЕМСКИ ЗАХТЕВИ:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ i Linux
- УСБ 2.0 порт је потребан за пренос података високом брзином.

ИНСТАЛАЦИЈА

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Није потребна инсталација додатних драјвера. Укључите УСБ флеш драјв у УСБ порт на вашем рачунару да бисте га користили.

ИСКЉУЧИВАЊЕ

Није потребно да искључите рачунар да бисте искључили УСБ флеш драјв, али да бисте избегли губитак података, никада немојте да водите уређај из УСБ порта док LED светло трепери. Ако је прозор драјаа отворен, затворите све припадајуће прозоре пре него што покушате да уклоните свој УСБ флеш драјв.

Windows

Ови кораци нису потребни за Windows XP. Користите иконицу хотплуга “Safe to Remove Hardware” (“безбедно уклањање хардвера”) у области за обавештавање на палети послова на дну екрана како бисте безбедно уклонили уређај пре искључивања. Област за обавештавање се налази на десној страни палете послова, где обично видите приказано тренутно време.
1. У области за обавештавање, кликните десним тастером миша на иконицу хотплуга “Safe to Remove Hardware” (“безбедно уклањање хардвера”).
2. Одаберите уређај који желите да искључите из рачунара, а затим кликните на STOP
3. Када вас Windows обавести да је безбедно да то урадите, извадите УСБ флеш драјв из рачунара.

Macintosh

- Превуците заменљиви диск на иконицу Trash на радној површини.
- Извадите ваш УСБ флеш драјв.

(Напомена: LED светло може да остане упалено)

U3

Посетите www.U3.com ради додатних програма за пи-си рачунаре компатибилних са U3 који се могу skinuti бесплатно или уз плаћање. Molimo pogledajte Упутство за учење U3 на УСБ флеш драјву ради алатаки за управљање и прегледа U3 Launchpad карактеристике.

Macintosh

- Превуците заменљиви диск на иконицу Trash на радној површини.
- Извадите ваш УСБ флеш драјв.

(Напомена: LED светло може да остане упалено)

U3

Посетите www.U3.com ради додатних програма за пи-си рачунаре компатибилних са U3 који се могу skinuti бесплатно или уз плаћање. Molimo pogledajte Упутство за учење U3 на УСБ флеш драјву ради алатаки за управљање и прегледа U3 Launchpad карактеристике.

Упутства за одлагање на отпад

Немојте да бацате овај уређај заједно са несортираним отпацима из домаћинства. Неpravилно одлагање на отпад може да буде штетно по животну средину и здравље људи. Molimo да се обратите вашој локалној управи за отпад ради информација о системима враћања и сабирања отпада на вашем подручју.

SLOVENIAN:

Minimalne sistemske zahteve:

- Windows 2000, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ in Linux
- Za zelo hitro prenašanje podatkov so potrebna vrata USB 2.0

NAMEŠČANJE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Dodatno nameščanje gonilnikov ni potrebno. Pogon Flash USB vtkatnice v vrata USB na vašem računalniku in ga uporabljajte.

IZKLUČEVANJE

Da bi izključili pogon Flash USB vam ni treba zaustaviti računalnika, vendar pazite, da ne bi izgubili podatkov z odstranjevanjem naprave iz vrst USB, medtem ko svetleča dioda utripa. Če je odprto okno s pogonom, zaprite vsa z njim povezana okna, preden odstranite svoj pogon Flash USB.

Windows

Teh korakov vam ni treba izvesti, če uporabljate Windows XP. Uporabite ikono s pladnja na opravilni vrstici “Varno odstranjevanje strojne opreme”, da bi varno odstranili napravo, preden jo izvlčete iz računalnika. Območje za obveščanje je desno od opravilne vrstice, kjer je običajno prikazana ura.

- V območju za obveščanje ju z desno tipko miške kliknite ikono “Varno odstranjevanje strojne opreme”.
- Izberite napravo, ki jo želite zaustaviti, nato pa kliknite Ustav.
- Ko vas sistem Windows obvesti, da je to varno, izvlčite pogon Flash USB iz računalnika.

Macintosh

- Odstranljivi disk odvlčite na ikono Koš na namizju.
- Izvlčite svoj pogon Flash USB.

(Opomba: Svetleča dioda lahko ostane osvetljena)

U3

Obiščite spletno stran www.U3.com za dodatne programe U3, združljive z osebnim računalnikom. Na voljo so brezplačni in plačljivi programi. Prosimo, da preberete Vadnico U3 na pogonu Flash USB, da bi se spoznali z orodji za upravljanje. Oglejte si tudi predstavitev funkcije U3 Launchpad.

Navodila za odlaganje

Te naprave ne zavrzite z nerazvrščenimi gospodinjiskimi odpadki. Nepravilno odlaganje je lahko škodljivo za okolje in za zdrave ljudi. Prosimo, da se posvetujete z lokalnim uradom za odstranjevanje odpadkov in pridobite informacije o zbiralnih sistemih v vaši okolici.

BULGARIAN:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+ i Linux
- USB 2.0 порт е необходим за бърз трансфер на информацията

ИНСТАЛАЦИЈА

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Не е необходима инсталација на дополнителни драјвери. Поставете USB Flash устройството в USB порта на Вашия компютър.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Не е необходимо да изключвате компютъра, за да изключите USB Flash устройството, но за да избегнете загуба на информация не трябва да изваждате устройството от USB порта докато индикаторът свети. Ако е отворен прозорец към устройството, затворете всички свързани с него прозорци преди да изключите Вашето USB Flash устройство.

Windows

Тези стъпки не са необходими за Windows XP. Използвайте иконата “Safe to Remove Hardware” в информационното поле на лентата със задачи (taskbar) за да премахнете безопасно устройството преди да го изключите. Информационното поле е в дясно на лентата със задачи, там където обикновено се изобразява часовника.
1. В информационното поле щракнете с десен бутон върху иконата “safe to remove hardware”.
2. Изберете устройството, което искате да изключите и натиснете Stop.

- Когато Windows информира, че вече е безопасно, извадете USB Flash устройството от Вашия компютър.

Macintosh

- Довлачете устройството до Trash иконата на десктопа.
- Извадете USB Flash устройството.

(Забележка: Индикаторът може да остане запален)

U3

Посетете www.U3.com за допълнителни съвместими с U3 програми за PC за безплатен и платен даунлоуд. Моля, потърсете в U3 уътването на Вашето USB Flash устройство за инструменти за администрация и преглед на възможностите на U3 Launchpad.

Инструкция за унищожаване

Не изхвърляйте устройството с несортирани битови отпадъци. Неpravилното унищожение може да бъде вредно за околната среда и човешкото здраве. Моля свържете се с местната служба по извозване на отпадъците, за да получите информация относно системата за събиране и предаване на отпадъците във Вашия район.