

Cruzer Contour USB Connector
Open/Close Operation

To open

Step 1
Slide backwards fully

Step 2
Slide forward fully

Step 3
Completely open

To close

Step 1
Slide forward fully

Step 2
Slide backwards fully

Step 3
Completely closed

English



Cruzer Contour USB-Stecker
Öffnen/Schließen

Öffnen

Schritt 1
Ganz nach hinten schieben

Schritt 2
Ganz nach vorne schieben

Schritt 3
Vollständig geöffnet

Schließen

Schritt 1
Ganz nach vorne schieben

Schritt 2
Ganz nach hinten schieben

Schritt 3
Vollständig geschlossen

Deutsch



Connecteur USB de Cruzer Contour
Ouverture/Fermeture

Pour ouvrir

Étape 1
Faire glisser à fond vers l'arrière

Étape 2
Faire glisser à fond vers l'avant

Étape 3
Complètement ouvert

Pour fermer

Étape 1
Faire glisser à fond vers l'avant

Étape 2
Faire glisser à fond vers l'arrière

Étape 3
Complètement fermé

Français



Connettore USB Cruzer Contour
Operazioni di apertura/chiusura

Apertura

1
Fare scorrere completamente indietro

2
Fare scorrere completamente avanti

3
Completamente aperto

Chiusura

1
Fare scorrere completamente avanti

2
Fare scorrere completamente indietro

3
Completamente chiuso

Italiano



Conector Cruzer Contour USB
Función Abrir/Cerrar

Para abrir

Paso 1
Deslizar hacia atrás completamente

Paso 2
Deslizar hacia delante completamente

Paso 3
Completamente abierto

Para cerrar

Paso 1
Deslizar hacia delante completamente

Paso 2
Deslizar hacia atrás completamente

Paso 3
Completamente cerrado

Español



Cruzer Contour USB-connector
Methode voor openen/sluiten

Om te openen

Stap 1
Helemaal naar achteren schuiven

Stap 2
Helemaal naar voren schuiven

Stap 3
Helemaal open

Om te sluiten

Stap 1
Helemaal naar voren schuiven

Stap 2
Helemaal naar achteren schuiven

Stap 3
Helemaal dicht

Nederlands



USB-коннектор Cruiser Contour
Открытие / закрытие

Для открытия

Шаг 1
Полностью отодвиньте назад

Шаг 2
Полностью подвиньте вперед

Шаг 3
Полностью открыт

Русский

SanDisk®

Для закрытия

Шаг 1
Полностью подвиньте вперед

Шаг 2
Полностью отодвиньте назад

Шаг 3
Полностью закрыт

Wysuwanie i wsuwanie złącza
USB pamięci Cruiser Contour

Wysuwanie złącza

Krok 1
Przesuń pokrywę do tyłu

Krok 2
Przesuń pokrywę do przodu

Krok 3
Złącze zostało wysunięte

Polski

SanDisk®

Wsuvanie złącza

Krok 1
Przesuń pokrywę do przodu

Krok 2
Przesuń pokrywę do tyłu

Krok 3
Złącze zostało wsunięte

Conector USB do Cruiser Contour
Como operar para fechar e abrir

Para abrir

1a. etapa
Deslizar totalmente para trás

2a. etapa
Deslizar totalmente para a frente

3a. etapa
Abrir completamente

Português

SanDisk®

Para a frente

1a. etapa
Deslizar totalmente para a frente

2a. etapa
Deslizar totalmente para trás

3a. etapa
Fechar completamente

Česky

USB konektor Cruiser Contour
Postup při otevření/zavření

Otevření

Krok 1
Přesuňte dozadu až nadoraz

Krok 2
Přesuňte dopředu až nadoraz

Krok 3
Úplně otevřený

Česky

SanDisk®

Zavření

Krok 1
Přesuňte dopředu až nadoraz

Krok 2
Přesuňte dozadu až nadoraz

Krok 3
Úplně zavřený

Română

Conector Cruiser Contour USB
Operația de deschidere/închidere

Pentru a deschide

Pasul 1
Glisați complet spre înapoi

Pasul 2
Glisați complet spre înainte

Pasul 3
Deschideți complet

Română

SanDisk®

Pentru a închide

Pasul 1
Glisați complet spre înainte

Pasul 2
Glisați complet spre înapoi

Pasul 3
Închis complet

Eesti

Cruzer kontuur USB liides
Avamine/Sulgemine

Avamiseks

Esiteks
Libistage kate tagasisuunas lõpuni

Teiseks
Libistage kate edasisuunas lõpuni

Kolmandaks
Täiesti avatud

Eesti

SanDisk®

Sulgemiseks

Esiteks
Libistage kate tagasisuunas lõpuni

Teiseks
Libistage kate edasisuunas lõpuni

Kolmandaks
Täiesti suletud

Eesti