

Brugsanvisning

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

SÅDAN ANVENDES SANDISK-HUKOMMELSESKORT

Anvendelse af hukommelseskort: Sæt dit SanDisk-hukommelseskort i åbningen til hukommelseskort på din computer, mobiltelefon, dit digitale kamera eller din PDA. Du kan dernæst anvendes enheden, som du normalt bruger den, dvs. oprette, kopiere, redigere og flytte filer. Dit hukommelseskort kan også slettes og genbruges.

Forholdsregler: Du bør undgå at bruge hukommelseskortet, når enhedens batteri er lavt. For at undgå tab af data skal du sørge for at gemme alle data, før du fjerner hukommelseskortet fra enheden. Hvis du ønsker yderligere vejledning, bedes du rådføre dig med manualen til enheden. Hukommelseskortet er designet til at nemt at kunne passe til dit system, men kun på én måde. Du må ikke bøje kortet eller tvinge det ind i åbningen.

Registrering af produktet: Du kan registrere hukommelseskortet online på SanDisks hjemmeside på <http://www.sandisk.com/registration>. Hvis du ikke registrere produktet, vil det ikke mindske de rettigheder, du har, under produktgarantien.

Bortskaffelsesvejledning: Enheden må ikke bortskaffes sammen med usorteret affald fra husholdningen. Ukorrekt bortskaffelse kan skade miljøet og menneskers helbred. Der henvises til de lokale affaldsmyndighed for oplysninger om genbrugs- og indsamlingssystemer i dit område.

ANVENDELSE AF MOBILEMATE MICRO READER MED SANDISK-HUKOMMELSESKORT

SYSTEMKRAV

- Pentium-pc eller Macintosh-computer, der understøtter USB
- Windows Vista, XP og 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

TILSLUTNING

Tilslut MobileMate Micro Reader/Writer direkte til computeren.

Diskikoner på Windows: Ved tilslutning af MobileMate Micro Reader/Writer til et Windows-operativsystem vises der i Denne computer et nyt flytbart diskikon med et drevbogstav, som repræsenterer MobileMate Micro Reader/Writer.

Diskikoner på Macintosh: Ved tilslutning af MobileMate Micro Reader/Writer til et Macintosh-operativsystem vises der ved isætning af kort et flytbart diskikon på skrivebordet med navnet "untitled", som repræsenterer MobileMate Micro Reader/Writer.

ANVENDELSE

MobileMate Micro Reader/Writer har én kortslot. Kortene microSDHC™, microSD™ og Memory Stick Micro™ (M2) passer ind i samme slot.

Isætning af kort

Indsæt microSDHC-, microSD- eller Memory Stick Micro-kortet™ (M2) i kortlæseren med etiketten opad. Kortene kan kun sidde på én måde. Kortene microSDHC™ og microSD™ skal sidde helt inde i stikket. M2-kortet skal sidde, så enden stikker lidt ud af kortlæseren. KORTET MÅ IKKE TVINGES IND I KORTSLOTEN!

Udtagning af kort

Udtagning af kort i Windows eller på en Macintosh:

- Kontroller, at der ikke overføres data, og tag kortet ud.

Afbryd forbindelse

UNDGÅ TAB AF DATA OG KORTFEJL VED ALDRIG AT FJERNE UDSTYRET FRA USB-PORTEN UDEN FØRST AT HAVE LÆST NEDENSTÅENDE VEJLEDNING.

Windows:

1. Klik på ikonet for sikker "O fjernelse af hardware i proceslinjen".
2. Vælg den enhed, du vil fjerne.
3. Når Windows meddeler, at det er sikkert, kan MobileMate Reader/Writer tages ud af computeren.

Macintosh:

1. Træk MobileMate Reader/Writer-ikonet "untitled" over i skraldespanden.
2. Fjern enheden.