

Cruzer™ USB Flash Drive

Pikaohje

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ ja Linux (Storage only)
- USB 2.0 -portti vaaditaan suurinopeuksista tiedonsiirtoa varten

ASENTAMINEN

- Windows 2000 SP4, XP ja Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Muita ohjaimien asennuksia ei vaadita. Kytke USB Flash –asema tietokoneen USB-porttiin.

IRROTTAMINEN

Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa USB Flash –asemaa irrotettaessa, mutta tietojen häviämisen estämiseksi laitetta ei koskaan tulisi irrottaa portista silloin, kun LED-merkkivalo välkkyi. Jos levyasemaikkuna on auki, sulje kaikki siihen liittyvät ikkunat ennen kuin irrotat USB Flash –aseman.

Windows

Näitä vaiheita ei tarvita Windows XP:ssä.

Käytä ”Laitteiston poistaminen on turvallista” -hotplug-kuvaketta tehtäväpalkin ilmoitusalueella poistaaksesi laitteen turvallisesti. Ilmoitusalue on tehtäväpalkin oikeassa reunassa, siinä, missä yleensä näkyy kellonaika.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa ”Laitteiston poistaminen on turvallista” -hotplug-kuvaketta.
2. Valitse laite, jonka haluat irrottaa, ja napsauta Lopeta.
3. Kun Windows ilmoittaa, että laitteen irrottaminen on turvallista, irrota USB Flash –asema tietokoneesta.

Macintosh

1. Vedä irrotettavan laitteen kuvake työpöydän Roskakori-kuvakkeeseen.
2. Irrota USB Flash –asema.

(Huomaa: LED-merkkivalo voi olla päällä.)

Ohjeet tuotteen hävittämistä varten

Tätä tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen, sillä se saattaa olla vahingollinen luonnolle ja ihmisten terveydelle. Paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta saa tietoja alueen palautus- ja keräystoimenpiteistä.