

Cruzer™ USB Flash Drive

Pikaohje

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ ja Linux (Storage only)
- USB 2.0 -portti vaaditaan suurinopeuksista tiedonsiirtoa varten

ASENTAMINEN

- Windows 2000 SP4, XP ja Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Muita ohjaimien asennuksia ei vaadita. Kytke USB Flash –asema tietokoneen USB-porttiin.

IRROTTAMINEN

Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa USB Flash –asemaa irrotettaessa, mutta tietojen häviämisen estämiseksi laitetta ei koskaan tulisi irrottaa portista silloin, kun LED-merkkivalo välkkyä. Jos levyasemaikkuna on auki, sulje kaikki siihen liittyvät ikkunat ennen kuin irrotat USB Flash –aseman.

Windows

Näitä vaiheita ei tarvita Windows XP:ssä.

Käytä ”Laitteiston poistaminen on turvallista” -hotplug-kuvaketta tehtäväpalkin ilmoitusalueella poistaaksesi laitteen turvallisesti. Ilmoitusalue on tehtäväpalkin oikeassa reunassa, siinä, missä yleensä näkyy kellonaika.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa ”Laitteiston poistaminen on turvallista” -hotplug-kuvaketta.
2. Valitse laite, jonka haluat irrottaa, ja napsauta Lopeta.
3. Kun Windows ilmoittaa, että laitteen irrottaminen on turvallista, irrota USB Flash –asema tietokoneesta.

Macintosh

1. Vedä irrotettavan laitteen kuvake työpöydän Roskakori-kuvakkeeseen.
2. Irrota USB Flash –asema.

(Huomaa: LED-merkkivalo voi olla päällä.)

U3

www.U3.com –sivuilta voit ladata lisää ilmaisia U3-yhteensopivia PC-ohjelmia tai ostaa niitä. U3-ohjeiden USB Flash Drive –kohdasta löydät hallintatyökalut ja voit myös tutustua U3 Launchpadiin.

Ohjeet tuotteen hävittämistä varten

Tätä tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen, sillä se saattaa olla vahingollinen luonnolle ja ihmisten terveydelle. Paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta saa tietoja alueen palautus- ja keräystoimenpiteistä.