

Käyttöopas

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

SANDISKIN MUISTIKORTTIEN KÄYTTÖ

MUISTIKORTIN KÄYTTÖ: Aseta SanDisk-muistikortti tietokoneen, puhelimen, digitaalisen kameran tai PDA-laitteen korttipaikkaan. Laitetta voi tämän jälkeen käyttää kuten tavallisesti tiedostojen luomiseen, kopiointiin, muokkaamiseen ja siirtämiseen. Kaikki muistikorttiin tallennetut tiedot voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.

Varoimenpiteet: Älä käytä muistikorttia, kun laitteen akkujännite on matala. Varmista, että tallennus on saatettu loppuun, ennen kuin irrotat kortin laitteesta. Lisäohjeita löytyy laitteen käyttöohjeista. Muistikortti sopii korttipaikkaan vain yhdessä asennossa. Älä taivuta ja käytä liiallista voimaa kortin asennukseen.

Laitteen rekisteröinti: Voit rekisteröidä muistikorttisi SanDiskin verkkosivulla <http://www.sandisk.com/registration>. Takuun voimassaolo ei vaadi rekisteröintiä.

Akkujen hävittämisohejeet: Älä hävitä tätä laitetta lajittelemattoman jätteen mukana. Sopimaton hävittäminen saattaa olla haitaksi ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin ja pyydä lisätietoja käytettyjen akkujen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä ja hävittämisestä.

MOBILEMATE MICRO READER -MUISTIKORTINLUKIJAN KÄYTTÖ SANDISKIN MUISTIKORTTIEN KANSSA

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TIETOKONEELLE

- PC- tai Macintosh-tietokone, jossa on USB-portti
- Windows Vista, XP ja 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

YHDISTÄMINEN

Yhdistä MobileMate Micro kortinlukija suoraan tietokoneeseen.

Windows-levy kuvakkeet: Kun MobileMate Micro kortinlukija yhdistetään Windows-käyttöjärjestelmään, uusi siirrettävän MobileMate Micro -levy kuvake ja kirjain näkyvät Oma tietokone -kansiossa.

Macintosh-levy kuvakkeet: Kun MobileMate Micro yhdistetään Macintosh-käyttöjärjestelmään, sen "nimetön" siirrettävän levyaseman kuvake näkyy työpöydällä, mikäli lukijassa on kortti.

KÄYTTÖ

MobileMate Micro -kortinlukijassa on yksi korttipaikka, johon sopivat microSDHC™-, microSD™- ja Memory Stick Micro™ (M2) -kortit.

Korttien asettaminen

microSDHC™, microSD™ tai Memory Stick Micro™ (M2) asetetaan lukijaan etiketti ylöspäin. Kortit sopivat vain yhdellä tavalla. microSDHC- ja microSD-kortit työnnetään kokonaan sisään lukijaan. M2-kortti pistää hieman ulos kortinlukijasta. KORTTIA EI SAA TYÖNTÄÄ KORTTIPAICKAAN VÄKISIN!

Kortin poistaminen

Kortin poistaminen Windowsissa tai Macintoshissa:

- Varmista, ettei tietoja parhaillaan siirretä, ja poista kortti.

Irrotus tietokoneesta

TIEDON HÄVIÄMISEN JA KORTIN VIOITTUMISEN ESTÄMISEKSI LAITETTA EI PIDÄ IRROTTAA USB-PORTISTA ENNEN KUIN OLET PEREHTYNYT SEURAAVIIN OHJEISIIN.

Windows:

1. Valitse tehtäväpalkista "turvallisen poiston laitekuvake".
2. Valitse poistettava laite.
3. Kun Windows ilmoittaa, että se on turvallista, irrota MobileMate Reader/Writer tietokoneesta.

Macintosh:

1. Siirrä "nimetön" MobileMate Reader/Writer -kuvake roskakoriin.
2. Irrota laite.