

Cruzer™ USB Flash Drive

Hurtigstartveiledning

Minimums systemkrav:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ og Linux (Storage only)
- USB 2.0 port påkrev for dataoverføring med høy hastighet

INSTALLASJON

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ingen ytterligere driverinstallasjoner er påkrevd. Plugg USB flash driveren inn i USB porten på din datamaskin for bruk.

FRAKOBLING

Du trenger ikke slå av din datamaskin for å frakoble USB flash driveren, men for å unngå data bør du aldri fjerne devisen fra USB porten mens LED blinker. Om et drivervindu er åpent, lukk alle assosierte vinduer før du prøver å fjerne din USB flash driver.

Windows

Disse stegene er ikke krevd for Windows XP.

Bruk "Safe to Remove Hardware" ("Sikkert å fjerne hardware") hotpluggikonet i meldingsområdet på oppgavelinjen for å sikkert fjerne devisen før du tar den ut. Meldingsområdet er på høyresiden av oppgavelinjen hvor du vanligvis ser klokken.

1. I meldingsområdet, høyreklikk på "safe to remove hardware" ("sikkert å fjerne hardware") hotpluggikonet.
2. Velg devisen du vil ta ut, og deretter trykk Stopp.
3. Når Windows melder fra om at det er sikkert å gjøre dette, ta ut USB flash driveren fra din datamaskin.

Macintosh

1. Dra den flyttbare disken til skriverbordets ikon for raskkurven.
2. Ta ut din USB flash driver.

(Merk: LED kan forbli opplyst)

Instruksjoner for kasting

Ikke kast denne devisen med usortert husholdningsavfall. Uriktig kasting kan være skadelig for miljøet og menneskelig helse. Vennligst rådfør deg med din lokale avfallsautoritet for informasjon om retur og samlingssystemer i ditt område.