

## Brukerveiledning

**Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader**  
**microSDHC with MobileMate™ Micro Reader**  
**Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader**

### BRUK AV SANDISK-MINNEKORT

**Bruk av minnekort:** Sett SanDisk-minnekortet inn i minnekortporten på en datamaskin, mobiltelefon, et digitalt kamera eller en PDA. Du kan deretter bruke enheten som normalt og opprette, kopiere, redigere og flytte filer. Minnekortet kan også slettes og brukes på nytt.

**Forholdsregler:** Unngå å bruke minnekortet når batteriet i enheten er svakt. Unngå tap av data ved å sikre at alle data er lagret før du tar minnekortet ut av enheten. Se i bruksanvisningen til enheten for ytterligere instruksjoner. Minnekortet er konstruert for enkel innsetting i enheten, men kun én vei. Kortet skal aldri bøyes eller tvinges inn i porten.

**Produktregistrering:** Du kan registrere minnekortet på nettstedet til SanDisk på <http://www.sandisk.com/registration>. Du beholder alle rettighetene som du har under produktgarantien, selv om du ikke registrerer produktet.

**Avhendingsinstruks:** Ikke kast denne enheten sammen med usortert husholdningsavfall. Feil avhending kan være miljø- og helseskadelig. Kontakt det lokale renholdsverket for informasjon om hvordan du skal avhende enheten der du bor.

### BRUK AV MOBILEMATE MICRO-LESER MED SANDISK-MINNEKORT

#### SYSTEMKRAV

- Pentium-PC eller Macintosh-datamaskin med støtte for USB
- Windows Vista, XP og 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

#### TILKOBLING

Plugg MobileMate Micro-leser/Skriver direkte i datamaskinen.

**Windows-diskikoner:** Når du kobler MobileMate Micro-leser/Skriver til et Windows-operativsystem, vil et nyopprettet og flyttbart diskikon med en stasjonsbokstav som representerer MobileMate Micro-leser/skriver, vises i Min datamaskin.

**Macintosh-diskikoner:** Når du kobler MobileMate Micro-leser/Skriver til et Macintosh-operativsystem, vil et flyttbart diskikon (merket "uten navn") som representerer MobileMate-leser/Skriver, vises i på skrivebordet når et kort settes inn.

#### BRUK

MobileMate Micro-leser/skriver har ett kortspor. microSDHC™-, microSD™- og Memory Stick Micro-kort (M2) passer i samme spor.

#### Sette inn kort

microSDHC-, microSD- og Memory Stick Micro-kort™ (M2) settes inn i leseren med etikettsiden opp. Kortene kan kun settes inn én vei. microSDHC- og microSD-kort settes helt inn i porten. Kanten på et M2-kort vil stikke litt ut av leseren. KORTET SKAL ALDRI TVINGES INN I KORTPORTEN!

#### Fjerne kortet

Slik fjernes kortet i Windows eller på en Macintosh:

- Kontroller at ingen data er under overføring, og ta ut kortet.

#### Koble fra

FARE FOR TAP AV DATA ELLER SKADE PÅ KORTET. LES TRINNENE NEDENFOR FØR DU TAR ENHETEN UT AV USB-PORTEN.

#### Windows:

1. Klikk på ikonet for trygg fjerning av "maskinvare i systemstatusfeltet".
2. Velg enheten du vil koble fra.
3. Når Windows gir deg beskjed om at det er trygt å gjøre så, koble MobileMate-skriver/Leser fra datamaskinen.

#### Macintosh:

1. Dra ikonet for MobileMate-leser/skriver ("uten navn") til søppelkurven.
2. Koble fra enheten.