

Cruzer™ USB Flash Drive

Hızlı Başlama Kılavuzu

Minimum Sistem Gereksinimleri:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ ve Linux (Storage only)
- Yüksek hızlı veri aktarımı için USB 2.0 portu gereklidir.

YÜKLEME

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Ayrıca sürücü yazılım yüklenmesi gerekmez. Kullanmak için, USB Flash Drive aygıtını bilgisayarınızın USB portuna takın.

BAĞLANTIYI KESME

USB Flash Drive aygıtını bilgisayarınızdan çıkartırken bilgisayarı kapatmanız gerekmez; ancak, veri kaybını önlemek için LED ışığı yanıp sönerken hiçbir zaman aygıtı USB portundan çıkartmayın. Eğer bir sürücü penceresi açıksa, USB Flash Drive aygıtınızı çıkartmadan önce ilgili pencereleri kapatın.

Windows

Bu adımlar Windows XP için gerekmez.

Aygıtı güvenli bir şekilde durdurmak için görev çubuğunun bilgilendirme bölgesindeki "Safe to Remove Hardware (Donanımı Kaldırmak Güvenli)" simgesini kullanın. Bilgilendirme bölgesi, görev çubuğunun sağ tarafında, genellikle saatin görüntülediği alandır.

1. Bilgilendirme bölgesinde "Safe to Remove Hardware (Donanımı Kaldırmak Güvenli)" simgesini sağ-tıklatın.
2. Çıkartmak istediğiniz aygıtı seçip, Stop (Dur) seçeneğini tıklatın.
3. Aygıtın güvenle çıkarılabileceği Windows tarafından bildirildiğinde, USB Flash Drive aygıtını bilgisayardan çıkartın.

Macintosh

1. Taşınabilir diski masaüstündeki Çöp simgesine sürükleyin.
 2. USB Flash Drive aygıtınızı çıkartın.
- (Not: LED yanar durumda kalabilir)

Bertaraf Etme Bilgileri

Bu aygıtı, tasnif edilmemiş ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Gereken şekilde bertaraf edilmemesi, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Bulduğunuz yerdeki atık iade ve toplama sistemleri hakkında bilgi için lütfen atık konusunda yetkili yerel makamlara başvurun.