

Kullanıcı Kılavuzu

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

SANDISK BELLEK KARTLARININ KULLANILMASI

Bellek Kartı Kullanımı: SanDisk bellek kartını bilgisayarınızın, cep telefonunuzun, dijital kameranızın veya avuç içi bilgisayarınızın bellek kartı yuvasına yerleştiriniz. Daha sonra cihazı her zaman kullandığınız gibi, dosyaları yaratmak, kopyalamak, düzenlemek ve taşımak için kullanabilirsiniz. Bellek kartınızı silebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Önemler: Cihazın pili az olduğunda bellek kartını kullanmayınız. Veri kaybını engellemek için, bellek kartını cihazdan çıkarmadan önce tüm veriyi kaydettiğinizden emin olunuz. Detaylı talimatlar için, lütfen cihazın üreticisinin kullanma kılavuzuna bakınız. Bellek kartı sisteme sadece tek bir yönde kolayca yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Kartı bükmeminiz veya yuvaya oturtmak için zorlamayınız.

Ürün Kaydı: Bellek kartınızı SanDisk web sitesindeki <http://www.sandisk.com/registration> adresinden kayıt ettirebilirsiniz. Ürününüzü kayıt ettirememeniz durumunda ürün garantisi altında sahip olduğunuz haklarınız kaybolmaz.

Atma Talimatları: Bu cihazı ayrıştırılmamış ev tipi çöple beraber atmayınız. Uygun olmayan şekilde çöpe atılması çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Lütfen bölgenizdeki geri dönüşüm ve toplama sistemleriyle ilgili olarak yerel atık yetkililerinden bilgi alınız.

SANDISK BELLEK KARTLARIYLA MOBILEMATE MİKRO OKUYUCU KULANMAK

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- USB Destekli Pentium PC veya Macintosh bilgisayarı
- Windows Vista, XP ve 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

BAĞLANTI KURULMASI

MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtını doğrudan bilgisayara takın.

Windows Disk Simgeleri: MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtını bir Windows işletim sistemine taktığınızda, bilgisayarın My Computer klasöründe MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtını temsil eden yeni atanmış bir taşınabilir disk simgesi sürücü harfi görünecektir.

Macintosh Disk Simgeleri: MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtını bir Macintosh işletim sistemine taktığınızda, aygıtı kart yerleştirildiğinde MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtını temsil eden "Untitled" (başlıksız) isimli bir taşınabilir disk simgesi masaüstünde görüntüye gelir.

KULLANMA

MobileMate Micro Okuma/Yazma Aygıtının bir kart yuvası vardır. microSDHC™, microSD™ kartları ve Memory Stick Micro™ (M2) hafıza kartı aynı yuvaya uyar.

Kartların Yerleştirilmesi

microSDHC™, microSD, ya da Memory Stick Micro™ (M2) hafıza kartını okuyucuya, marka logosu yukarı bakacak şekilde takın. Kartlar sadece bir tek şekilde takılabilir. microSDHC™ ve microSD kartları konektör içine tam oturur. M2 kartı, ucu okuyucudan biraz dışarı taşacak şekilde oturur. KARTI HİÇBİR ZAMAN YUVANIN İÇİNE ZORLAYARAK TAKMAYIN !

Kartın Çıkartılması

Windows veya Macintosh'da kartı çıkartmak için:

- Veri aktarımının devam etmediğinden emin olup kartı çıkartın.

Bağlantıyı kesme:

VERİ KAYBINDAN YA DA KARTI BOZMAKTAN KAÇINMAK İÇİN, AŞAĞIDAKİ ADIMLARI OKUMADAN ÖNCE KARTI USB PORTUNDAN ASLA ÇIKARTMAYIN.

Windows:

1. Sistem tepesinde donanımın güvenle "çıkartılması simgesini tıklayın".
2. Çıkartmak istediğiniz aygıtı seçin.
3. Aygıtın güvenle çıkartılabileceği Windows tarafından bildirildiğinde, MobileMate™ okuma/yazma aygıtını bilgisayardan çıkartın.

Macintosh:

1. MobileMate™ Okuma/Yazma "Untitled (başlıksız)" simgesini Trash (Çöp) simgesine sürükleyin.
2. Aygıtı bilgisayardan çıkartın.