

Cruzer™ USB Flash Drive

Οδηγός γρήγορου ξεκινήματος

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ και Linux (Storage only)
- Θύρα USB 2.0 απαιτείται για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Δεν απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον προγράμματος οδήγησης. Συνδέστε τη μονάδα USB Flash στη θύρα USB του υπολογιστή σας για να τη χρησιμοποιήσετε.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν χρειάζεται να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας για να αποσυνδέσετε τη μονάδα USB Flash, αλλά για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων δεν πρέπει ποτέ να αφαιρείτε τη συσκευή από τη θύρα USB ενώ αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED. Αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο μονάδας, κλείστε τυχόν συσχετιζόμενα παράθυρα πριν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μονάδα USB Flash.

Windows

Τα βήματα αυτά δεν απαιτούνται για τα Windows XP.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο hotplug “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού” στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών για την ασφαλή κατάργηση της συσκευής πριν την αποσυνδέσετε. Η περιοχή ειδοποιήσεων βρίσκεται στα δεξιά της γραμμής εργασιών όπου συνήθως εμφανίζεται η ώρα.

1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο hotplug “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού”.
2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Διακοπή (Stop).
3. Όταν τα Windows ειδοποιούν ότι είναι ασφαλές να προχωρήσετε σε αποσύνδεση, αποσυνδέστε τη μονάδα USB Flash από τον υπολογιστή.

Macintosh

1. Σύρετε τον αφαιρούμενο δίσκο στο εικονίδιο “Κάδος απορριμμάτων” στην επιφάνεια εργασίας
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα USB Flash.

(Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να μείνει αναμμένη)

U3

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο www.U3.com για να κάνετε λήψη επιπλέον προγραμμάτων PC που είναι συμβατά με U3 είτε δωρεάν είτε με αγορά. Ανατρέξτε στον Οδηγό εκμάθησης του U3 στη μονάδα USB Flash για εργαλεία διαχείρισης και μια ξενάγηση στη δυνατότητα U3 Launchpad.

Οδηγίες Απόρριψης

Μην απορρίπτετε αυτή την συσκευή με απορρίμματα οικιακής χρήσης που δεν είναι διαχωρισμένα κατάλληλα για απόρριψη. Η μη σωστή απόρριψη μπορεί να αποβεί επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ανατρέξτε στην τοπική αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στην περιοχή σας.