

Οδηγος χρησης

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ SANDISK

Χρηση κάρτας μνήμης: Εισάγετε την κάρτα μνήμης SanDisk στην υποδοχή κάρτας μνήμης στον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την ψηφιακή μηχανή ή το PDA. Μπορείτε μετά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας κανονικά όπως και προηγουμένως, δηλαδή να δημιουργήσετε, να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να μετακινήσετε αρχεία. Η κάρτα μνήμης σας μπορεί επίσης να διαγραφεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Προληπτικά μέτρα: Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης όταν η στάθμη μπαταρίας της συσκευής είναι χαμηλή. Για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα προτού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή. Για περαιτέρω οδηγίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Η κάρτα μνήμης έχει σχεδιαστεί ώστε να τοποθετείται εύκολα στο σύστημά σας και με ένα μόνο τρόπο. Μην λυγίζετε την κάρτα και μην ασκείτε δύναμη για να την εισαγάγετε στην υποδοχή.

Καταχώριση προϊόντος: Μπορείτε να καταχωρίσετε online την κάρτα μνήμη σας στο διαδικτυακό τόπο της SanDisk στη διεύθυνση <http://www.sandisk.com/registration>. Αν δεν καταχωρίσετε το προϊόν σας, αυτό δεν πρόκειται να προκαλέσει οποιαδήποτε μείωση των δικαιωμάτων σας τα οποία προβλέπονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Οδηγίες απόρριψης: Μην απορρίπτετε τη συσκευή αυτή μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η μη σωστή απόρριψη μπορεί να αποβεί επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρμόδια αρχή αποκομιδής απορριμμάτων για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα επιστροφής και συλλογής στην περιοχή σας.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOBILEMATE MICRO READER ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ SANDISK.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστή Pentium ή Macintosh με υποστήριξη USB
- Λειτουργικό σύστημα Windows Vista, XP και 2000 SP4
- Λειτουργικό σύστημα MAC OS X έκδοση 10.1.2 ή νεώτερη

ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro απευθείας στον υπολογιστή.

Εικονίδια δίσκου των Windows: Όταν συνδέετε τη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows, στο «Ο Υπολογιστής μου» (My Computer) θα εμφανιστεί ένα νέο γράμμα αφαιρούμενης μονάδας δίσκου, το οποίο έχει εκχωρηθεί στη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro.

Εικονίδια δίσκου του Macintosh: Όταν συνδέετε τη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro σε ένα λειτουργικό σύστημα Macintosh, στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο αφαιρούμενης μονάδας δίσκου, το οποίο αντιπροσωπεύει τη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro, όταν εισάγεται η κάρτα.

ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate Micro έχει μια υποδοχή κάρτας. Οι κάρτες microSDHC™, microSD™ και Memory Stick Micro™ (M2) τοποθετούνται στην ίδια υποδοχή.

Εισαγωγή καρτών

Εισάγετε τις κάρτες microSDHC™, microSD™ ή τις κάρτες Memory Stick Micro™ (M2) στη μονάδα ανάγνωσης με την ετικέτα προς τα επάνω. Οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο από την μια πλευρά. Οι κάρτες microSDHC™ και microSD™ εφαρμόζουν πλήρως μέσα στην υποδοχή. Η κάρτα M2 εφαρμόζει με το άκρο να προεξέχει ελαφρώς από τη μονάδα ανάγνωσης. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ!

Αφαίρεση της κάρτας

Για να αφαιρέσετε την κάρτα στα Windows ή σε ένα Macintosh:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων και αφαιρέστε την κάρτα.

Αποσύνδεση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΑ USB ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ.

Windows:

1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων κάντε κλικ στο «εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού».
2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
3. Όταν τα Windows σας ειδοποιήσουν ότι είναι ασφαλές να το κάνετε, αποσυνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate από τον υπολογιστή.

Macintosh:

1. Σύρετε το εικονίδιο «ανώνυμο» της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής MobileMate στο εικονίδιο «Κάδος απορριμμάτων» (Trash).
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή.