

## Cruzer™ USB Flash Drive

Vodič za brzi početak

### Minimalni sistemski zahtjevi:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ i Linux (Storage only)
- USB 2.0 port je potreban za prijenos podataka velikom brzinom

### INSTALACIJA

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Nije potrebna instalacija dodatnih drivera. Uključite USB flash drive u USB port na vašem računaru da biste ga koristili.

### ISKLUČIVANJE

Nije potrebno isključiti računar da biste isključili USB flash drive, ali bi izbjegli gubljenje podataka, nikada nemojte vaditi uređaj iz USB porta dok LED svjećica svijetli. Ako je prozor drivera otvoren, zatvorite sve njemu pripadajuće prozore, prije nego pokušate izvaditi vaš USB flash drive.

### Windows

Ovi koraci nisu potrebni za Windows XP.

Služite se ikonom hotpluga "Safe to Remove Hardware" (sigurno za uklanjanje hardwara) u području za obavijesti na taskbaru, da biste sigurno uklonili uređaj prije isključenja. Područje za obavijest nalazi se desno od taskbara gdje obično možete vidjeti prikazano trenutno vrijeme.

1. U području za obavijest, kliknite desnim klikom miša na ikon hotpluga "safe to remove hardware" (sigurno za uklanjanje hardwara).
2. Izaberite uređaj koji želite isključiti, a zatim kliknite na Stop.
3. Kada vas Windows obavijesti da je sigurno da to uradite, izvadite USB flash drive iz vašeg računara.

### Macintosh

1. Privucite uklonjivi ikon diska prema Trash ikonu na vašem desktopu.
2. Izvadite vaš USB Flash drive.

(Napomena: LED svjećica može ostati osvijetljena)

### Instrukcije za odlaganje u smeće

Ovaj uređaj nemojte bacati u smeće zajedno sa nesortiranim otpacima iz domaćinstva. Nepravilno odlaganje u smeće može biti štetno za okoliš i zdravlje ljudi. Molimo vas da se obratite vašoj lokalnoj upravi za odlaganje smeća radi informacija o sistemima vraćanja i prikupljanja smeća u vašem području.