

Upute za upotrebu

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

UPOTREBA SANDISK MEMORIJSKIH KARTICA

Upotreba memorijskih kartica: Umetnite SanDisk memorijsku karticu u utor na vašem računalu, mobitelu, digitalnom fotoaparatu ili PDA. Možete koristiti napravu kao i inače, kreirajte, kopirajte, editirajte i pomičite datoteke. Vaša memorijska kartica može se i obrisati i ponovno koristiti.

Mjere opreza: Ne koristite memorijsku karticu kad je baterija slabo napunjena. Kako biste izbjegli gubitak podataka, pazite da sačuvate sve podatke prije no što uklonite memorijsku karticu iz naprave. Za daljnje upute molimo pročitajte priručnik za korisnika ove naprave. Ova memorijska kartica je dizajnirana za jednostavnu upotrebu sa sustavom i to samo na jedan način. Ne savijajte karticu niti je silom ne ubacujte u utor.

Registracija proizvoda: Možete registrirati svoju memorijsku karticu online, na SanDiskovoj web stranici na <http://www.sandisk.com/registration>. Neuspjela registracija proizvoda neće umanjiti prava koja sadržava jamstvo na proizvod.

Upute za odlaganje u otpad: Ne bacajte ovaj uređaj u nesortirani otpad. Neproispisno bacanje može naštetiti životnoj sredini i zdravlju ljudi. Obratite se lokalnom nadležnom organu za odlaganje otpada radi informacija o načinu vraćanja i prikupljanja otpada u Vašem kraju.

UPORABA MOBILEMATE MICRO ČITAČA SA SANDISK MEMORIJSKOM KARTICOM

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Pentium PC ili računalo Macintosh sa USB podrškom
- Windows Vista, XP i 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

SPAJANJE

Utaknite Čitač/Pisač MobileMate Micro izravno u računalo.

Ikone Windows diska: Kada spojite ovaj Čitač/Pisač na operativni sustav Windowsa, na ekranu My Computer će se prikazati nova ikona sa slovom koja predstavlja izmjenjivi uređaj MobileMate Micro Čitač/Pisač.

Ikone Macintosh diska: Kada spojite MobileMate Micro Čitač/Pisač na operativni sustav Macintosh, ikona izmjenjivog diska označena kao „untitled“ (neimenovan) koja predstavlja MobileMate Micro Čitač/Pisač će se pojaviti na zaslonu kada se umetne kartica.

KORIŠTENJE

MobileMate Micro Čitač/Pisač ima jedan utor za karticu. microSDHC™, microSD™ kartice i Micro (M2) memorijski stick mogu se umetnuti u isti utor.

Umetanje kartica

Umetnite kartice microSDHC™, microSD™ ili Memory Stick™ (M2) memorijski stick u čitač sa oznakom okrenutom prema gore. Kartice ćete moći umetnuti samo na jedan način. Kartice microSDHC™ i microSD™ će biti cijelom dužinom umetnute u utor. Memorijski stick M2 će biti umetnut, no njegov će kraj malo viriti iz čitača. NIKAD NE POKUŠAVAJTE KARTICU SILOM UMETNUTI U UTOR!

Vađenje kartice

Kako biste izvadili karticu iz sustava Windows ili Macintosh:

- Izvadite karticu vodeći računa da prijenos podataka nije u tijeku.

Otpajanje

KAKO BISTE IZBJEGLI GUBLJENJE PODATAKA ILI KVAR NA KARTICI, NE UKLANJAJTE UREĐAJ IZ USB UTORA AKO SE NISTE PRETHODNO UPOZNALI SA SLJEDEĆIM KORACIMA.

Windows:

1. Na izborniku sustava kliknite na ikonu za „sigurno uklanjanje hardwarea“.
2. Odaberite uređaj koji želite otpojiti.
3. Kada Vas Windows obavijesti da je to sigurno učiniti, otpojite MobileMate Čitač/Pisač iz računala.

Macintosh:

1. Povucite ikonu MobileMate Čitač/Pisač „untitled“ u Trash (Smeće).
2. Otpojite uređaj.