

Cruzer™ USB Flash Drive

Водич за брзи почетак

Минимални системски захтеви:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ и Linux (Storage only)
- УСБ 2.0 порт је потребан за пренос података високом брзином.

ИНСТАЛАЦИЈА

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Није потребна инсталација додатних драјвера. Укључите УСБ флеш драјв у УСБ порт на вашем рачунару да бисте га користили.

ИСКЉУЧИВАЊЕ

Није потребно да искључите рачунар да бисте искључили УСБ флеш драјв, али да бисте избегли губитак података, никада немојте да вадите уређај из УСБ порта док ЛЕД светло трепери. Ако је прозор драјва отворен, затворите све припадајуће прозоре пре него што покушате да уклоните свој УСБ флеш драјв.

Windows

Ови кораци нису потребни за Windows XP.

Користите иконицу хотплага “Safe to Remove Hardware” (“безбедно уклањање хардвера”) у области за обавештавање на палети послова на дну екрана како бисте безбедно уклонили уређај пре искључивања. Област за обавештавање се налази на десној страни палете послова, где обично видите приказано тренутно време.

1. У области за обавештавање, кликните десним тастером миша на иконицу хотплага “Safe to Remove Hardware” (“безбедно уклањање хардвера”).
2. Одаберите уређај који желите да искључите из рачунара, а затим кликните на STOP
3. Када вас Windows обавести да је безбедно да то урадите, извадите УСБ флеш драјв из рачунара.

Macintosh

1. Превуците заменљиви диск на иконицу Trash на радној површини.
 2. Извадите ваш УСБ флеш драјв.
- (Напомена: ЛЕД светло може да остане упаљено)

Упутства за одлагање на отпад

Немојте да бацате овај уређај заједно са несортираним отпацама из домаћинства. Неправилно одлагање на отпад може да буде штетно по животну средину и здравље људи. Молимо да се обратите вашој локалној управи за отпад ради информација о системима враћања и сабирања отпада на вашем подручју.