

Upute za upotrebu

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

UPOTREBA SANDISK MEMORIJSKIH KARTICA

Upotreba memorijskih kartica: Ubacite SanDisk memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu na računaru, mobilnom telefonu, digitalnom fotoaparatu ili PDA uređaju. Kad to uradite, uređaj koristite kao i obično – za pravljenje, kopiranje, menjanje i pomeranje datoteka. Memorijsku karticu možete brisati i ponovo koristiti.

Upozorenje: Nemojte koristiti memorijsku karticu kada je baterija uređaja slaba. Za sprečavanje gubitka podataka, vodite računa da sve podatke sačuvate pre nego što memorijsku karticu izvadite iz uređaja. Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja. Memorijska kartica je proizvedena tako da se u sistem uklapa samo sa jedne strane. Nemojte savijati karticu niti je silom ubacivati u otvor.

Registracija proizvoda: Memorijsku karticu možete registrovati putem interneta na veb-sajtu SanDisk-a na adresi: <http://www.sandisk.com/registration>. Ako ne registrujete proizvod, to neće umanjiti prava koja su data u garanciji na proizvod.

Uputstvo za bacanje: Ovaj uređaj nemojte baciti u nerazvrstan kućni otpad. Neproписno bacanje može naškoditi životnoj sredini i zdravlju ljudi. Za informacije o sistemu prikupljanja i odvoženja otpada u Vašem kraju, obratite se lokalnoj nadležnoj ustanovi.

UPOTREBA MOBILEMATE MICRO ČITAČA SA SANDISK MEMORIJSKIM KARTICAMA

SISTEMSKI ZAHTEVI

- Pentium PC ili računar Macintosh sa USB podrškom
- Windows Vista, XP i 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

POVEZIVANJE

Utaknite Čitač/Pisač MobileMate Micro direktno u računar.

Ikone Windows diska: Kada spojite ovaj Čitač/Pisač na operativni sistem Windows-a, na ekranu My Computer će se prikazati nova ikona sa slovom koja predstavlja izmenljivi uređaj MobileMate Micro Čitač/Pisač.

Ikone Macintosh diska: Kada spojite MobileMate Micro Čitač/Pisač na operativni sistem Macintosha, ikona izmenljivog diska označena kao "untitled" (neimenovan) koja predstavlja MobileMate Micro Čitač/Pisač će se pojaviti na radnoj površini kada se ubaci kartica.

UPOTREBA

MobileMate Micro Čitač/Pisač ima jedan prorez za karticu. microSDHC™, microSD™ kartice i Memory Stick Micro™ (M2) mogu se ubaciti u isti prorez.

Ubacivanje kartica

Umetnite kartice microSDHC™, microSD™ ili Memory Stick™ (M2) memory stick u Čitač sa oznakom okrenutom na gore. Kartice ćete moći ubaciti samo na jedan način. Kartice microSDHC™ i microSD™ će celom dužinom upasti u prorez. Kartica M2 će biti ubačena, ali njen kraj će malo viriti iz čitača. NIKADA NE UBACUJTE KARTICU SILOM U PROREZ!

Vađenje kartice

Radi vađenja kartice iz sistema Windows ili Macintosh:

- Izvadite karticu vodeći računa da nije u toku prenos podataka.

Otkaćinjanje

DA BI IZBEGLI GUBITAK PODATAKA ILI KVAR NA KARTICI, NE UKLANJAJTE UREĐAJ IZ USB UTIČNICE AKO SE NISTE PRETHODNO UPOZNALI SA SLEDEĆIM KORACIMA.

Windows:

1. Na sistem treju kliknite na ikonu za "sigurno uklanjanje hardvera"
2. Odaberite uređaj koji želite otkaćiti
3. Kada Vas Windows obavesti da je to sigurno, otkaćite MobileMate Čitač/Pisač iz računara.

Macintosh:

1. Povucite ikonu MobileMate čitač/Pisač "untitled" u Trash (Smeće).
2. Otkaćite uređaj.