

Cruzer™ USB Flash Drive

Hiter vodič za zagon

Minimalne sistemske zahteve:

- Windows 2000, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ in Linux (Storage only)
- Za zelo hitro prenašanje podatkov so potrebna vrata USB 2.0

NAMEŠČANJE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Dodatno nameščanje gonilnikov ni potrebno. Pogon Flash USB vtaknite v vrata USB na vašem računalniku in ga uporabljajte.

IZKLJUČEVANJE

Da bi izključili pogon Flash USB vam ni treba zaustaviti računalnika, vendar pazite, da ne bi izgubili podatkov z odstranjevanjem naprave iz vrat USB, medtem ko svetleča dioda utripa. Če je odprto okno s pogonom, zaprite vsa z njim povezana okna, preden odstranite svoj pogon Flash USB.

Windows

Teh korakov vam ni treba izvesti, če uporabljate Windows XP.

Uporabite ikono s pladnja na opravilni vrstici "Varno odstranjevanje strojne opreme", da bi varno odstranili napravo, preden jo izvlečete iz računalnika. Območje za obveščanje je desno od opravilne vrstice, kjer je običajno prikazana ura.

1. V območju za obveščanju z desno tipko miške kliknite ikono "Varno odstranjevanje strojne opreme".
2. Izberite napravo, ki jo želite zaustaviti, nato pa kliknite Ustavi.
3. Ko vas sistem Windows obvesti, da je to varno, izvlecite pogon Flash USB iz računalnika.

Macintosh

1. Odstranljivi disk odvlcite na ikono Koš na namizju.
 2. Izvlecite svoj pogon Flash USB.
- (Opomba: Svetleča dioda lahko ostane osvetljena)

Navodila za odlaganje

Te naprave ne zavržite z nerazvrščenimi gospodinjstvi odpadki. Nepravilno odlaganje je lahko škodljivo za okolje in za zdravje ljudi. Prosimo, da se posvetujete z lokalnim uradom za odstranjevanje odpadkov in pridobite informacije o zbiralnih sistemih v vaši okolici.