

## Navodilo za uporabo

**Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader**  
**microSDHC with MobileMate™ Micro Reader**  
**Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader**

### UPORABA SPOMINSKE KARTICE SANDISK

**Uporaba spominske kartice:** Vstavite svojo spominsko kartico SanDisk v režo za spominsko kartico na svojem računalniku, mobilnem telefonu, svoji digitalni kameri ali dlančniku. Napravo uporabljajte kot običajno. Datoteke lahko ustvarjate, kopirate, urejate in premikate. Spominsko kartico lahko tudi izbrişete in ponovno uporabite.

**Previdnostni ukrepi:** Spominske kartice ne uporabljajte, če je baterija naprave skoraj prazna. Da ne izgubite podatkov se prepričajte, da so vsi podatki shranjeni, preden spominsko kartico vzamete iz naprave. Za več navodil si oglejte priručnik za uporabo naprave. Spominska kartica je zasnovana tako, da se v sistem prilega na samo en način. Kartice ne zvijajte in je ne potiskajte v režo na silo.

**Registracija proizvoda:** Svojo spominsko kartico lahko registrirate na spletni strani SanDisk na <http://www.sandisk.com/registration>. Če proizvoda ne boste registrirali, se vaše pravice iz garancije za izdelek ne bodo zmanjšale.

**Navodila za odstranjevanje:** Naprave ne odstranjujte z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Nepravilna odstranitev lahko škoduje okolju in zdravju ljudi. Za informacije glede sistemov vračanja in zbiranja na vašem območju se obrnite na svoj lokalno podjetje za ravnanje z odpadki.

### UPORABA ČITALCA MOBILEMATE MICRO READER S SPOMINSKIMI KARTICAMI SANDISK

#### ZAHTEVE SISTEMA

- Pentium PC ali računalnik Macintosh s podporo USB
- Windows Vista, XP in 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

#### SPAJANJE

Vtaknite Bralnik/Tiskalnik MobileMate Micro direktno v računalnik.

**Ikone Windows diska:** Ko spojite ta Bralnik/Tiskalnik na operativni sistem Windowsa, se bo na ekranu My Computer prikazala nova ikona s črko, ki predstavlja zamenljivo napravo MobileMate Micro Bralnik/Tiskalnik.

**Ikone Macintosh diska:** Ko spojite MobileMate Micro Bralnik/Tiskalnik na operativni sistem Macintosha, bo ikona zamenljivega diska označena kot „untitled“ (neimenovan) ki predstavlja MobileMate Micro Bralnik/Tiskalnik in ki se bo pojavila na zaslonu, ko boste vstavili kartico.

#### UPORABA

MobileMate Micro Bralnik/Tiskalnik ima en utor za kartico. Pomnilniški stick microSDHC™, microSD™ kartice in Micro (M2) lahko vstavite v en utor.

#### Vstavljanje kartic

Vstavite kartice microSDHC™, microSD™ ali Micro (M2) memorijski stick v bralnik tako, da bo oznaka obrnjena navzgor. Kartice lahko vstavite samo na en način. Kartice microSDHC™ in microSD™ bodo z vso dolžino vstavljene v utor. Pomnilniški stick M2 bo vstavljen, vendar pa bo del njega gledal iz bralnika. NIKOLI NE POSKUŠAJTE KARTICE VSTAVITI V UTOR NA SILO!

#### Odstranitev kartice

Če želite kartico odstraniti iz sistema Windows ali Macintosh:

- Vzemite kartico, pri čemer pazite, da ne bi potekal prenos podatkov.

#### Odstranitev

DA BI PREPREČILI IZGUBO PODATKOV ALI OKVARE KARTICE, NE ODSTRANJUJTE NAPRAVE IZ UTORA ZA USB, ČE PREDHODNO NISTE SEZNANJENI Z NASLEDNJIMI POSTOPKI.

#### Windows:

1. Na meniju sistema kliknite na ikono za „varno odstranjevanje hardwara“.
2. Izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
3. Ko Vas Windows obvesti, da je to opravljeno, odstranite MobileMate bralnik/tiskalnik iz računalnika.

#### Macintosh:

1. Ikono MobileMate Bralnik/Tiskalnik „untitled“ premestite v Trash (Smeti).
2. Odstranite napravo.