

Cruzer™ USB Flash Drive

Ръководство за употреба

Минимални изисквания към системата:

- Windows 2000 SP4, XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ и Linux (Storage only)
- USB 2.0 порт е необходим за бърз трансфер на информацията

ИНСТАЛАЦИЯ

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Не е необходима инсталация на допълнителни драйвери. Поставете USB Flash устройството в USB порта на Вашия компютър.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Не е необходимо да изключвате компютъра, за да изключите USB Flash устройството, но за да избегнете загуба на информация не трябва да изваждате устройството от USB порта докато индикаторът свети. Ако е отворен прозорец към устройството, затворете всички свързани с него прозорци преди да изключите Вашето USB Flash устройство.

Windows

Тези стъпки не са необходими за Windows XP.

Използвайте иконата "Safe to Remove Hardware" в информационното поле на лентата със задачи (taskbar) за да премахнете безопасно устройството преди да го изключите. Информационното поле е в дясно на лентата със задачи, там където обикновено се изобразява часовника.

1. В информационното поле щракнете с десен бутон върху иконата "safe to remove hardware".
2. Изберете устройството, което искате да изключите и натиснете Stop.
3. Когато Windows информира, че вече е безопасно, извадете USB Flash устройството от Вашия компютър.

Macintosh

1. Довлачете устройството до Trash иконата на десктопа.
 2. Извадете USB Flash устройството.
- (Забележка: Индикаторът може да остане запален)

Инструкция за унищожаване

Не изхвърляйте устройството с несортираните битови отпадъци. Неправилното унищожение може да бъде вредно за околната среда и човешкото здраве. Моля свържете се с местната служба по извозване на отпадъците, за да получите информация относно системата за събиране и предаване на отпадъците във Вашия район.