

Cruzer™ USB Flash Drive

Příručka k rychlému použití

Minimální systémové požadavky:

- Windows 2000 SP4, XP a Vista (U3 a ukládání)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ a Linux (pouze ukládání)
- Port USB 2.0 je zapotřebí pro vysokorychlostní přenos dat

INSTALACE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Instalace žádných dalších ovladačů není nutná. K použití zapojte jednotku USB Flash do portu USB na svém počítači.

ODPOJENÍ

K odpojení jednotky nemusíte vypínat počítač, ale k zabránění ztrátě dat je nutné, abyste jednotku USB Flash nikdy neodpojili z portu USB, když bliká kontrolka LED. Pokud je otevřené okno jednotky, před tím, než se jednotku USB Flash pokusíte odpojit, uzavřete všechna k ní příslušná okna.

Windows

Tyto kroky nejsou vyžadovány pro Windows XP.

Před odpojením zařízení využijte ikonu pro připojení a odpojení za provozu „Nyní je možno zařízení bezpečně odpojit“ (Safe to Remove Hardware) v oblasti úkolové lišty pro zprávy. Oblast úkolové lišty pro zprávy je vpravo od úkolové lišty, kde obvykle bývá zobrazen čas.

1. V oblasti pro zprávy klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu pro připojení a odpojení za provozu „Nyní je možno zařízení bezpečně odpojit“.
2. Zvolte zařízení, které chcete odpojit a pak klepněte na Stop.
3. Když vás Windows vyrozumí, že to můžete bezpečně provést, odpojte jednotku USB Flash od svého počítače.

Macintosh

1. Přetáhněte ikonu odpojitelné jednotky na ikonu Odpad (Trash) na pracovní ploše.
 2. Odpojte svou jednotku USB Flash.
- (Poznámka: kontrolka LED může ještě svítit)

U3

Ke stažení další programů pro PC odpovídajících U3 zdarma nebo k jejich zakoupení navštivte stránky www.U3.com.
Nástroje pro management a předvedení funkce U3 Launchpad viz výukový program U3.

Pokyny k likvidaci

Neodhazujte toto zařízení do netříděného odpadu z domácnosti. Nevhodná likvidace může poškodit životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o informace na vracení a sběr systémů ve vaší oblasti se obraťte na místní úřady zabývající se sběrem odpadu.