

## Cruzer™ USB Flash Drive

### Útmutató gyorsindításhoz

#### Minimális rendszerkövetelmény

- Windows 2000 SP4 XP, Vista (U3 and storage)
- Macintosh OS X v10.1.2+ és Linux (Storage only)
- Nagy sebességű adatátvitelhez USB 2.0 csatlakozóhelyre van szükség

#### TELEPÍTÉS

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS X v10.1.2+
- Linux

Újabb meghajtó telepítésére nincs szükség, csak dugja bele az USB Flash Drive-ot a számítógépen található USB csatlakozóhelybe, és máris használhatja a gépen.

#### KIKAPCSOLÁS

Az USB Flash Drive kikapcsolásához nem kell a számítógépet kikapcsolnia, habár az adatvesztés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad az USB csatlakozóhelyből kihúzni addig, amíg a LED lámpácska villog. Ha valamelyik meghajtó ablaka nyitva van, mielőtt eltávolítaná az USB Flash Drive-ot, zárjon be minden azzal kapcsolatos ablakot.

#### Windows

Windows XP esetén ezeket a lépéseket hagyja figyelmen kívül

Az eszközlécen a működés közbeni csatlakoztatást jelző "Safe to Remove Hardware" (hardver biztonságos eltávolítása) (hotplug) ikonra kattintva iktassa ki a készüléket mielőtt kihúzná a csatlakozónyílásból. Az információs rész az eszközléctől jobbra van, ott, ahol rendszerint a pontos idő látható.

1. Az információs részben kattintson a működés közbeni csatlakoztatást jelző "Safe to Remove Hardware" (hotplug) ikonra
2. Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyet le akar csatlakoztatni, majd kattintson a Stop-ra
3. Amikor a Windows kiírja, hogy most már biztonságosan eltávolíthatja a készüléket a számítógépről, húzza ki az USB Flash Drive-ot a számítógép csatlakozónyílásából.

#### Macintosh

1. Vontassa bele a cserélhető lemez ikonját a kuka ikonjába.
  2. Húzza ki az USB Flash Drive-ot a gépből.
- (Megjegyzés: Nem baj ha a LED lámpácska még világít.)

#### U3

Látogasson el a [www.U3.com](http://www.U3.com) internetcímre, ahonnan ingyen, vagy megvásárlás után az U3-sal kompatibilis további személyi számítógép programokat tud letölteni. A kezelőeszközökkel kapcsolatban és az U3 Launchpad használatát bemutató "túra" megtekintése érdekében olvassa el az USB Flash Drive U3-sal kapcsolatos oktatófejezetét.

#### Hulladékként való kezelés

Ne dobja a készüléket a vegyes háztartási szemétkébe. Ilyen jellegű hulladékok helytelen kezelése veszélyes lehet az egészségre és a környezetre. Tudja meg a helyi hatóságtól, hogy hol és mikor adhatja le, vagy mikor szedik össze az Ön körzetében az ilyen hulladékot.