

Felhasználói útmutató

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

A SANDISK MEMÓRIAKÁRTYÁK HASZNÁLATA

Memóriakártya használata: Helyezze be a SanDisk memóriakártyát a számítógépen, mobiltelefonon, digitális fényképezőgépen vagy PDA készüléken található kártya aljzatba. Ezután a készülék a szokásos módon használható, fájlok készítésére, másolására, szerkesztésére vagy átvitelére. A memóriakártya törölhető és újra használható.

Övintézkedések: Lehetőség szerint ne használja a memóriakártyát, ha a készülék akkumulátora lemerülőben van. Az adatvesztés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy elmentette az adatokat, mielőtt kiveszi a memóriakártyát a készülékből. További használati útmutatást a készülék felhasználói kézikönyvében talál. A memóriakártya kialakítása olyan, hogy csak egy irányban helyezhető be könnyen a rendszerbe. Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne erőltesse bele a nyílásba.

Termékregisztráció: A memóriakártyát online regisztrálhatja a SanDisk weboldalán: <http://www.sandisk.com/registration>. A termék regisztrálásának elmulasztása nem befolyásolja a termékgarancia által biztosított jogait.

Hulladékkezelési utasítások: Ne tegye ezt az eszközt vegyes háztartási hulladék közé. A nem megfelelő hulladékkezelés ártalmas lehet a környezetre és az egészségre. Érdeklődjön a helyi hulladékkezelő szerveknél a hulladékgyűjtési lehetőségekről.

A MOBILEMATE MICRO READER LEOLVASÓKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SANDISK MEMÓRIAKÁRTYÁKKAL

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- USB porttal ellátott Pentium PC vagy Macintosh számítógép
- Windows Vista, XP és 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CSATLAKOZTATÁS

Közvetlenül csatlakoztassa a MobileMate™ Micro Író/Olvasót a számítógéphez.

Windows lemez azonosító ikonok: Ha a MobileMate™ Micro Író/Olvasót egy Windows operációs rendszerhez csatlakoztatja, egy újonnan kijelölt, eltávolítható lemezazonosító ikon meghajtó-betűjele jelenik meg a "Saját Gép" mappában.

Macintosh lemez azonosító ikonok: Ha a MobileMate Micro Író/Olvasót egy Macintosh operációs rendszerhez csatlakoztatja, a kártya behelyezésekor egy "név nélküli", eltávolítható lemezazonosító ikon jelenik meg az asztalon, amely a MobileMate Micro Író/Olvasót jelöli.

HASZNÁLAT

A MobileMate Micro Író/Olvasó 1 db. kártyanyílással rendelkezik. A microSDHC™, microSD™ és a Memory Stick Micro™ (M2) kártyákat szintén bele lehet helyezni ugyanebbe a nyílásba.

Kártyák behelyezése

Helyezze be a microSDHC™, microSD™, vagy a Memory Stick Micro™ (M2) kártyát a leolvasóba a címkés felületével felfelé. A kártyákat csak egyirányba lehet behelyezni. A microSDHC™ és a microSD™ kártyák teljes mértékben a csatlakozóba helyezhetők. Az M2 kártya vége kissé kilátszódik az olvasóból. SOHA NE ERŐLTESSE A KÁRTYÁT A NYÍLÁSBA!

A kártya eltávolítása

A kártya kivétele Windows vagy Macintosh operációs rendszereken:

- Győződjön meg arról, hogy adatátvitel nincs folyamatban.

Lecsolakoztatás

AZ ADATOK ELVESZTÉSE VAGY A KÁRTYA MEGRONGÁLÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, SOHA NE VEGYE KI A KÉSZÜLÉKET AZ USB PORTBÓL, AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK ELOLVASÁSA NÉLKÜL.

Windows:

1. A tálcán kattintson a "hardware biztonságos eltávolítása" ikonra.
2. Válassza ki az eltávolítandó eszközt.
3. Ha a Windows arról értesíti Önt, hogy az eszközt biztonságosan eltávolíthatja, húzza ki a számítógépből a mobile mate Író/Olvasót.

Macintosh:

1. Húzza a MobileMate Író/Olvasó "név nélküli" ikonját a Kukába.
2. Vegye ki a készüléket.