

Cruzer Contour USB Connector
Open/Close Operation

To open

Step 1
Slide backwards fully

Step 2
Slide forward fully

Step 3
Completely open

To close

Step 1
Slide forward fully

Step 2
Slide backwards fully

Step 3
Completely closed

English

Cruzer Contour USB-Stecker
Öffnen/Schließen

Öffnen

Schritt 1
Ganz nach hinten schieben

Schritt 2
Ganz nach vorne schieben

Schritt 3
Vollständig geöffnet

Schließen

Schritt 1
Ganz nach vorne schieben

Schritt 2
Ganz nach hinten schieben

Schritt 3
Vollständig geschlossen

Deutsch

Connecteur USB de Cruzer Contour
Ouverture/Fermeture

Pour ouvrir

Étape 1
Faire glisser à fond vers l'arrière

Étape 2
Faire glisser à fond vers l'avant

Étape 3
Complètement ouvert

Pour fermer

Étape 1
Faire glisser à fond vers l'avant

Étape 2
Faire glisser à fond vers l'arrière

Étape 3
Complètement fermé

Français

Connettore USB Cruzer Contour
Operazioni di apertura/chiusura

Apertura

1
Fare scorrere completamente indietro

2
Fare scorrere completamente avanti

3
Completamente aperto

Chiusura

1
Fare scorrere completamente avanti

2
Fare scorrere completamente indietro

3
Completamente chiuso

Italiano

Conector Cruzer Contour USB
Función Abrir/Cerrar

Para abrir

Paso 1
Deslizar hacia atrás completamente

Paso 2
Deslizar hacia delante completamente

Paso 3
Completamente abierto

Para cerrar

Paso 1
Deslizar hacia delante completamente

Paso 2
Deslizar hacia atrás completamente

Paso 3
Completamente cerrado

Español

Cruzer Contour USB-connector
Methode voor openen/sluiten

Om te openen

Stap 1
Helemaal naar achteren schuiven

Stap 2
Helemaal naar voren schuiven

Stap 3
Helemaal open

Om te sluiten

Stap 1
Helemaal naar voren schuiven

Stap 2
Helemaal naar achteren schuiven

Stap 3
Helemaal dicht

Nederlands

USB-коннектор Cruiser Contour
Открытие / закрытие



Для открытия

Шаг 1
Полностью отодвиньте назад

Шаг 2
Полностью подвиньте вперед

Шаг 3
Полностью открыт

Русский

Для закрытия

Шаг 1
Полностью подвиньте вперед

Шаг 2
Полностью отодвиньте назад

Шаг 3
Полностью закрыт

Wysuwanie i wsuwanie złącza
USB pamięci Cruiser Contour



Wysuwanie złącza

Krok 1
Przesuń pokrywę do tyłu

Krok 2
Przesuń pokrywę do przodu

Krok 3
Złącze zostało wysunięte

Polski

Wsuvanie złącza

Krok 1
Przesuń pokrywę do przodu

Krok 2
Przesuń pokrywę do tyłu

Krok 3
Złącze zostało wsunięte

Conector USB do Cruiser Contour
Como operar para fechar e abrir



Para abrir

1a. etapa
Deslizar totalmente para trás

2a. etapa
Deslizar totalmente para a frente

3a. etapa
Abrir completamente

Português

Para a frente

1a. etapa
Deslizar totalmente para a frente

2a. etapa
Deslizar totalmente para trás

3a. etapa
Fechar completamente

Português

USB konektor Cruiser Contour
Postup při otevření/zavření



Otevření

Krok 1
Přesuňte dozadu až nadoraz

Krok 2
Přesuňte dopředu až nadoraz

Krok 3
Úplně otevřený

Česky

Zavření

Krok 1
Přesuňte dopředu až nadoraz

Krok 2
Přesuňte dozadu až nadoraz

Krok 3
Úplně zavřený

Česky

Conector Cruiser Contour USB
Operația de deschidere/închidere



Pentru a deschide

Pasul 1
Glisați complet spre înapoi

Pasul 2
Glisați complet spre înainte

Pasul 3
Deschideți complet

Română

Pentru a închide

Pasul 1
Glisați complet spre înainte

Pasul 2
Glisați complet spre înapoi

Pasul 3
Închis complet

Română

Cruzer kontuur USB liides
Avamine/Sulgemine



Avamiseks

Esiteks
Libistage kate tagasisuunas lõpuni

Teiseks
Libistage kate edasisuunas lõpuni

Kolmandaks
Täiesti avatud

Eesti

Sulgemiseks

Esiteks
Libistage kate tagasisuunas lõpuni

Teiseks
Libistage kate edasisuunas lõpuni

Kolmandaks
Täiesti suletud

Eesti