

## Ръководство на потребителя

**Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader**  
**microSDHC with MobileMate™ Micro Reader**  
**Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader**

### УПОТРЕБА НА КАРТИ ПАМЕТ - SANDISK

**Употреба на карта памет.** Поставете SanDisk картата памет в слота за карти памет в компютър, мобилен телефон, цифрова фотокамера или джобен компютър. Устройството се използва по обичаен начин - за създаване, копиране, редактиране и прехвърляне на файлове. Данните, съхранявани на картата памет, могат да бъдат изтривани, а тя да се използва многократно.

**Внимание!** Не използвайте картата памет, ако зарядът на батерията е нисък. За да няма загуба на данни, преди да извадите картата памет от устройството се уверете, че те са запаметени. Моля, запознайте се с подробните инструкции в ръководството на потребителя за устройството. Картата памет е лесна за поставяне в системата, което се прави само веднъж. Не огъвайте картата и не прилагайте усилие при поставянето ѝ в слота.

**Регистрация на продукта.** Можете да регистрирате картата памет онлайн на сайта на SanDisk: <http://www.sandisk.com/registration>. Липсата на регистрация на продукта не нарушава гаранционните права на притежателя ѝ.

**Инструкция за депониране на отпадъци.** Забранява се устройството да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Ненадлежното депониране на отпадъци нанася вреда на човешкото здраве и околната среда. За информация относно събиране и депониране на отпадъци в региона потърсете компетентните местни органи.

### УПОТРЕБА НА МИКРОЧЕТЕЦ МОБИЛЕМАТЕ ЗА КАРТИ ПАМЕТ НА SANDISK

#### СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Компютър Pentium PC или Macintosh с USB поддръжка
- Windows Vista, XP и 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

#### СВЪРЗВАНЕ

Включете устройството направо в компютъра.

**Икони на диска във Windows:** При свързване на четящо / записващо устройство MobileMate Micro с операционна система Windows в My Computer се появява икона на външния диск под нова буква, обозначаваща устройството.

**Икони на диска в Macintosh:** При свързване на четящо / записващо устройство MobileMate Micro с операционна система Macintosh и се постави картата на работния плот се появява икона на външния диск с етикет "untitled" (неозаглавена), обозначаваща устройството.

#### УПОТРЕБА

Четящо / записващо устройство MobileMate Micro има един слот за карти, поради това карти microSDHC™ и microSD™, а също така карти Memory Stick Micro™ (M2) се поставят в един и същ слот.

#### Поставяне на картите

Поставете карти microSDHC™, microSD™ или Memory Stick Micro™ (M2) в четящото устройство с етикета отгоре. Картата се поставя само веднъж. Карти microSDHC™ и microSD™ напълно се вкарват в конектора. Карта M2 се поставя така, че нейния край малко да се показва от четящото устройство. **КАРТАТА ДА СЕ ПОСТАВЯ В СЛОТА БЕЗ НИКАКЪВ НАТИСК!**

#### Изваждане на картата

За да извадите карта за работа под Windows или Macintosh:

- Уверете се, че никакви данни не се прехвърлят в момента, и извадете картата.

#### Изключване

**ЗА ДА НЕ ИЗГУБИТЕ ДАНИТЕ И ДА НЕ УВРЕДИТЕ КАРТАТА, НЕ ВАДЕТЕ УСТРОЙСТВОТО ОТ USB ПОРТА САМО СЛЕД КАТО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ ОПЕРАЦИИТЕ, ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ.**

#### Windows:

1. В системното поле щракнете върху икона за "безопасно премахване на хардуер".
2. Изберете устройството за премахване.
3. Когато Windows съобщи, че премахването е безопасно, извадете четящо / записващо устройство MobileMate от компютъра.

#### Macintosh:

1. Изтеглете икона "untitled" на четящо / записващо устройство MobileMate Reader/Writer "untitled" в кошчето за отпадъци.
2. Извадете устройството.